

**Typ** **+IZM-XHIB**  
**Bestell-Nr.** **225680**  
**Verkaufstext** **Bereithilfsschalter**

**Lieferprogramm**

			1 Schließer
			bei Bestellung mit Grundgerät

**Hinweise**

Einschaltbereitschaft wird auch vor Ort durch die „OK“-Anzeige signalisiert und bedeutet:

- Mechanische Wiedereinschaltsperrung zurückgesetzt (roter Reset-Knopf)
- Federspeicher gespannt
- Unterspannungsauslöser erregt
- Arbeitsstromauslöser nicht erregt
- elektrische Verriegelung in der Anlagensteuerung aufgehoben
- gegenseitige mechanische Schalterverriegelung nicht wirksam
- Sperrvorrichtungen nicht aktiviert

Standard ist kundenseitiger Anschluss in Schraubklemmtechnik, Federzugtechnik optional.

**Handbuch, Montageanweisung**

**AWB1230-1407 Leistungsschalter IZM**

- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (b)
- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (b)
- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (g)
- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (g)
- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407g.pdf (g)
- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407f.pdf (f)
- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (f)
- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407e.pdf (e)
- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (e)
- ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407d.pdf (d)

**Approbationen, Publikationen, Software**

<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>      <http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

**Anwendungsbeispiele, Projektierung**

Klemmenbelegungsplan      [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro\\_izm\\_in\\_klemmenbelegungsplan.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro_izm_in_klemmenbelegungsplan.pdf)