

Typ	+IZM-XHIF
Bestell-Nr.	256925
Verkaufstext	Hilfsschalter Federspeicherzustand

Lieferprogramm

			1 Schließer
			bei Bestellung mit Grundgerät

Hinweise

„Federspeicher gespannt“ ist eine von mehreren Voraussetzungen für die Einschaltbereitschaft. Standard ist kundenseitiger Anschluss in Schraubklemmtechnik, Federzugtechnik optional. Bei Ausstattung des Leistungsschalters mit Kommunikationsanbindung IZM-XCOM-DP bzw. IZM-XBSS entfällt der XHIF-Anschluss an X7. Die Meldung kann dann über Kommunikation abgefragt werden. Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterstecker IZM-XKL-... erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen.



Klemmenbelegungsplan

Handbuch, Montageanweisung

AWB1230-1407 Leistungsschalter IZM

- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (b)
- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (b)
- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (g)
- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (g)
- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407g.pdf> (g)
- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407f.pdf> (f)
- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (f)
- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407e.pdf> (e)
- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (e)
- <ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407d.pdf> (d)

Approbationen, Publikationen, Software

- <http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>
- <http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

Anwendungsbeispiele, Projektierung

- Klemmenbelegungsplan ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro_izm_in_klemmenbelegungsplan.pdf