XV-102 Touchdisplay





Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

Störfallservice

Bitte rufen Sie Ihre lokale Vertretung an: <u>Eaton.com/aftersales</u> oder Hotline After Sales Service: +49 (0) 180 5 223822 (de, en) <u>AfterSalesEGBonn@eaton.com</u>

Originalbetriebsanleitung

Die deutsche Ausführung dieses Dokuments ist die Originalbetriebsanleitung.

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Alle nicht deutschen Sprachausgaben dieses Dokuments sind Übersetzungen der Originalbetriebsanleitung.

1. Auflage 2004 weitere Auflagen siehe Änderungsprotokoll

© 2004 by Eaton Industries GmbH, 53105 Bonn

Redaktion: Antje Nonnen

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Zustimmung der Firma Eaton Industries GmbH, Bonn, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
1.1	Änderungsprotokoll	5
1.2	Zweck dieser Betriebsanleitung	5
1.3	Rückmeldungen zu diesem Dokument	5
1.4	Weiterführende Literatur	6
2	Gerätebeschreibung	7
2.1	Funktion	7
2.2	Bestimmungsgemässe Verwendung	7
2.3	Geräteausführungen	7
2.4 2.4.1 2.4.2	Verpackungsinhalt 3,5"-Geräte 5,7"-Geräte	9 9 10
2.4.3	7,0"-Geräte	10
2.5	Zubehör	10
2.6	Kennzeichnung	11
2.7	Marine Approbation	12
3	Sicherheitsvorschriften	13
3.1	Grundsätzliches	13
3.2	Darstellung Hinweistafeln	14
3.3 3.3.1 3.3.2	Obligatorisches, Personelles Arbeitssicherheit Qualifikation des Personals	15 15 15
3.3.3	Betriebsanleitung	15
3.3.4	Installation, Wartung und Entsorgung	15
3.3.5	Verbote	15
3.3.0 2.4		10
3.4	Geratespezinsche Geranien	17
4	Bedienungs- und Anzeigeelemente	21
4.1	Übersicht	21
5	Installation	23
5.1	Sicherheitsvorschriften	23
5.2 5.2.1	Voraussetzungen an den Einsatzort Technische Bedingungen für Akzeptanz durch	23
5.2.2	Bedingungen für die Marine Approbation (DNV GL)	23 23
5.2.3	Kriterien für die Einbauposition	24
5.3	Schnittstellen	25

5.3.1	Übersicht Schnittstellen	26
5.3.2	Konfektionierung der Kabel mit D-Sub-Stecker	28
5.3.3	Stromversorgung	30
5.3.4 5.2.5	RS232 (System Port)	32
5.3.5 5.2.6	LISP Device	- 33 - 24
5.3.0 E 2 7		34 24
5.3.7 E 2 0	USD-NOSL	34 25
0.0.0 5 2 8 1	Sindi IVVII e-DT IVIdSiel	30
5.5.6.1	Schnittstelle	35
5.3.8.2	Bedienungs- und Anzeigeelemente der SmartWire-DT Master Schnittstelle	36
5.3.8.3	POW/AUX (Stromversorgung für SmartWire-DT)	37
5.3.8.4	SWD (SmartWire-DT Schnittstelle)	38
5.3.8.5	Inbetriebnahme des SmartWire-DT Netzwerks	39
5.3.9		41
5.3.10 E 2.11	Protidus	44
5.3.11	n3480	47
5.4	Montage	49
5.4.1	Gerat einbauen	50
5.4.2	Abschirmen der verwendeten Kommunikationsleitungen	54
6	Bedienung	55
6.1	Sicherheitsvorschriften	55
6.2	Gerät aufstarten	56
6.3	Gerät ausschalten	56
6.4	SD-Karte einsetzen und entfernen	57
_		
7	Wartung und Instandsetzung	59
7.1	Sicherheitsvorschriften	59
7.2	Wartung	59
7.2.1	Resistiv-Touch reinigen	59
7.2.2	Resistiv-Touch nachkalibrieren	59
7.2.3	Batterie	59
7.3	Instandsetzung	60
7.3.1	Reparaturen	60
7.4	Störungssuche und -behebung	61
8	Lagerung, Transport und Entsorgung	63
8.1	Sicherheitsvorschriften	63
8.2	Lagerung	63
8.3	Transport	63
8.4	Entsorgung	64
9	Technische Daten	65
9.1	Masse und Gewichte	65

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

1.1 Änderungsprotokoll

In der folgenden Tabelle nur die wesentlichsten Änderungen aufgeführt.

Redaktionsdatum	Seite	Stichwort	neu	Geändert
08/2016		Marine Approbation der Serie XV-102	1	
06/2018	<u> </u>	Aktualisierte Approbationen		1
07/2019	<u> </u>	Geräteausführung erweitert		1
10/2020	<u> </u>	Geräteausführung erweitert		1

1.2

Zweck dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beinhaltet die Informationen, die für einen korrekten und sicheren Umgang mit dem Touchdisplay XV-102 notwendig sind. Die Betriebsanleitung gilt als Bestandteil der Geräte und muss immer in deren Nähe aufbewahrt werden.

Diese Betriebsanleitung beschreibt alle Lebensphasen der Geräte: Transport, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Lagerung und Entsorgung. Betriebssystem und Anwendungssoftware werden nicht beschrieben.



VORSICHT

Installation erfordert Elektro-Fachkraft

Lesen Sie vor dem Arbeiten mit dem Gerät das Kapitel 3 Sicherheitsvorschriften, 🗎 13. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit. Dieses Kapitel muss von allen Personen, die mit dem Gerät arbeiten, gelesen und verstanden worden sein.



Unvollständige Kopie der Betriebsanleitung

Arbeiten mit einzelnen Seiten aus der Betriebsanleitung kann durch nicht Beachten von sicherheitsrelevanten Informationen zu Sach- und Personenschaden führen.

Immer mit vollständigem Dokument arbeiten.

1.3

Rückmeldungen zu diesem Dokument

Bitte senden Sie Ihre Kommentare, Empfehlungen oder Anregungen zu diesem Dokument an automation@eaton.com.

1 Allgemeines

1.4 Weiterführende Literatur

1.4

Weiterführende Literatur

Hardware

Weitere Informationen zu ergänzenden Geräten und Baugruppen finden Sie in folgenden Dokumenten:

Montageanleitung IL048007ZU

Software

Ergänzend zu diesem Dokument können noch folgende Dokumente beim Umgang mit dem Gerät hilfreich sein:

- Schnellstartanleitung XV100 MN04802013Z (Inbetriebnahme des Touchdisplays, Kommunikationsaufbau mit dem Programmier-PC und Projekterstellung mit GALILEO und XSoft-CoDeSys-2)
- Systembeschreibung Windows CE MN05010007Z (Bedienung des Betriebssystems Windows CE auf Touchdisplays)

Kommunikationen

Zur Intergration in Ihr System müssen, in Abhängigkeit von der verwendeten Steuerung, zusätzliche Einstellungen der Kommunikationen vorgenommen werden.

Was Sie berücksichtigen und einstellen müssen, beschreiben die folgenden Dokumente:

- Netzwerk in Kürze MN05010009Z
- (Informationen zu Netzwerken im Allgemeinen und zur Integration von PCs und Touchdisplays in Netzwerken)
- Benutzerhandbuch XSOFT-CODESYS 2 MN04802091Z, SPS-Programmierung
- Benutzerhandbuch XSOFT-CODESYS 3 MN048008ZU, SPS-Programmierung

Tutorials

Hilfreiche Videos, die Ihnen den Umgang mit bestimmten Funktionen erklären finden Sie auf den dazugehörigen Produktseiten im Internet.

- GALILEO Videos Eaton.eu/GALILEO/#tabs-4
- EasyE4 Tutorials Eaton.eu/easy/#tabs-5

SmartWire-DT

- Handbuch SmartWire-DT Das System MN05006002Z
- Handbuch SmartWire-DT Teilnehmer IP20 MN05006001Z
- Handbuch SmartWire-DT Teilnehmer IP67 MN05006001Z

Dokumente, die für Geräte mit SmartWire-DT Master Schnittstelle relevant sind, siehe Kapitel 5.3.8 SmartWire-DT Master, 🗎 35.

Download Center

Über das Register Kundensupport gelangen Sie zum Download Center - Dokumentation Eaton.eu/doc

Produktseiten

Aktuelle Informationen zum Produkt erhalten aus dem Bereich Automatisierung, Steuern und Visualisieren über den Link: Eaton.eu/xv

XV-102 zur Visualisierung der Geräteserie easyE4 über den Link: Eaton.eu/easyE4

Eaton Online-Katalog

Eaton.eu/ecat

Mit der Eingabe "XV100" in das Suchfeld gelangen Sie gezielt zu dieser Produktgruppe aus dem Bereich Automatisierung, Steuern und Visualisieren.

2 Gerätebeschreibung 2.1 Funktion

2 Gerätebeschreibung

2.1 Funktion

Touchdisplays XV-102 können als Bedien- und Beobachtungsgeräte oder als integrierte Bedien-/Steuergeräte eingesetzt werden.

2.2 Bestimmungsgemässe Verwendung

Touchdisplays XV-102 werden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Sie sind ausschliesslich für die Beobachtung, Bedienung und Steuerung von Maschinen und Anlagen vorgesehen. Jegliche andere Verwendung muss vorab mit dem Hersteller abgeklärt werden.

2.3 Geräteausführungen



Abb. 1 XV-102 3,5"



Abb. 2 XV-102 5,7"





Abb. 3 XV-102 7,0"

Abb. 4 XV-102 Design für easyE4

Touchdisplays XV-102 sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

2 Gerätebeschreibung

2.3 Geräteausführungen

Grundausstattung	Display	Kommunikationsschnittstellen	XV-102-Typ
Variante A:	Resistiv-Touch, 3,5" TFT-LCD, 32 Graustufen, QVGA	-	XV-102-A0-35MQR
 1 Steckplatz für 1 SD-Karte Integrierte Schnittstellen: 		Profibus	XV-102-A2-35MQR
1 × Ethernet 100/10		RS232	XV-102-A3-35MQR
1 × USB-Device		RS485	XV-102-A4-35MQR
Kommunikationsschnittstellen		CAN und RS232	XV-102-A5-35MQR
	Resistiv-Touch, 3,5" TFT-LCD, 64 k Farben, QVGA	_	XV-102-A0-35TQR
	Resistiv-Touch, 5,7" TFT-LCD, 64 k Farben, VGA	-	XV-102-A3-57TVR
Variante B:	Resistiv-Touch,	-	XV-102-B0-35MQR
1 Steckplatz für 1 SD-Karte Integrigete Schnittstellen:	3,5" TFT-LCD, 32 Graustufen,	RS232	XV-102-B3-35MQR
$1 \times \text{Ethernet 100/10}$	QVGA	RS485	XV-102-B4-35MQR
1 × USB-Device		CAN und RS232	XV-102-B5-35MQR
Kommunikationsschnittstellen		CAN und RS485	XV-102-B6-35MQR
		Profibus und RS485	XV-102-B8-35MQR
	Resistiv-Touch, 3,5" TFT-LCD, 64 k Farben, QVGA	-	XV-102-B0-35TQR
		Profibus	XV-102-B2-35TQR
		RS232	XV-102-B3-35TQR
		RS485	XV-102-B4-35TQR
		CAN und RS232	XV-102-B5-35TQR
		CAN und RS485	XV-102-B6-35TQR
		Profibus und RS485	XV-102-B8-35TQR
		SmartWire-DT Master	XV-102-BE-35TQR
Variante D:	Resistiv-Touch, 5,7" TFT-LCD, 64 k Farben, VGA	RS232	XV-102-D0-57TVR
 1 Steckplatz fur 1 SD-Karte Integrierte Schnittstellen: 		RS485 und RS232	XV-102-D4-57TVR
$1 \times \text{Ethernet 100/10}$		CAN, RS485 und RS232	XV-102-D6-57TVR
1 × USB-Device 1 × USB-Host		Profibus, RS485 und RS232	XV-102-D8-57TVR
Kommunikationsschnittstellen	Resistiv-Touch,	RS232	XV-102-D0-70TWR
	7,0" TFT-LCD, 64 k Farben, WVGA	RS485 und RS232	XV-102-D4-70TWR
		CAN, RS485 und RS232	XV-102-D6-70TWR
		Profibus, RS485 und RS232	XV-102-D8-70TWR
Variante E:	Resistiv-Touch, 5,7" TFT-LCD, 64 k Farben, VGA	CAN, RS485 und SmartWire-DT Master	XV-102-E6-57TVR
 I Steckplatz fur 1 SD-Karte Integrierte Schnittstellen: 1 - Ethernet 100/40 		Profibus, RS485 und SmartWire-DT Master	XV-102-E8-57TVR
1 × Ethernet 100/10 1 × USB-Device	Resistiv-Touch, 7,0" TFT-LCD, 64 k Farben, WVGA en	CAN, RS485 und SmartWire-DT Master	XV-102-E6-70TWR
1 × USB-Host Kommunikationsschnittstellen		Profibus, RS485 und SmartWire-DT Master	XV-102-E8-70TWR

Grundausstattung	Display	Kommunikationsschnittstellen	XV-102-Typ
Variante H:	Resistiv-Touch, 3,5" TFT-LCD, 64 k Farben, QVGA	RS232	XV-102-H3-35TQR
1 Steckplatz für 1 SD-KarteIntegrierte Schnittstellen:		RS485	XV-102-H4-35TQR
1 × Ethernet 100/10 1 × USB-Device	Resistiv-Touch,	RS232	XV-102-H3-57TVR
1 × USB-Host (nur 5,7"- und 7 0"-Geräte)	5,7" TFT-LCD, 64 k Farben, VGA	RS485	XV-102-H4-57TVR
Kommunikationsschnittstellen	Resistiv-Touch, 7,0" TFT-LCD, 64 k Farben, WVGA	RS232	XV-102-H3-70TWR
		RS485	XV-102-H4-70TWR

Tab. 1 Geräteausführungen

2.4 Verpackungsinhalt

Bei Bedarf können Touchpens im 10er Set (ACCESSORIES-TP-PEN-10, Artikel-Nr. 139808) und weiteres Zubehör bestellt werden. Wenden Sie sich an den Lieferanten.

Das Zubehör, das mit den Touchdisplays XV-102 geliefert wird, ist abhängig von der Gerätegrösse.

2.4.1 3,5"-Geräte

Stück	Benennung
1	Touchdisplay: XV-10235MQR oder XV-10235TQR
4	Halteklammern mit Gewindestift für Geräteeinbau
1	Dichtungsschnur für Geräteeinbau (in Gerät eingeklebt und/oder lose beigelegt)
1	Versorgungsstecker für das Gerät
1	Versorgungsstecker für SmartWire-DT Master (nur mit XV-102-BEGeräten geliefert)

Tab. 2 Verpackungsinhalt für 3,5"-Geräte

2 Gerätebeschreibung

2.5 Zubehör

2.4.2 5,7"-Geräte

Stück	Benennung
1	Touchdisplay: ■ XV-10257TVR…
6	Halteklammern mit Gewindestift für Geräteeinbau
1	Dichtungsschnur für Geräteeinbau (in Gerät eingeklebt und/oder lose beigelegt)
1	Versorgungsstecker für das Gerät
1	Versorgungsstecker für SmartWire-DT Master (nur mit XV-102-EGeräten geliefert)

Tab. 3 Verpackungsinhalt für 5,7"-Geräte

2.4.3 7,0"-Geräte

Stück	Benennung
1	Touchdisplay: XV-10270TWR
8	Halteklammern mit Gewindestift für Geräteeinbau
1	Dichtungsschnur für Geräteeinbau (in Gerät eingeklebt und/oder lose beigelegt)
1	Versorgungsstecker für das Gerät
1	Versorgungsstecker für SmartWire-DT Master (nur mit XV-102-EGeräten geliefert)

Tab. 4 Verpackungsinhalt für 7,0"-Geräte

Zubehör

Es ist verschiedenes Zubehör erhältlich. Nur Originalzubehör verwenden.

Bestellen Sie Zubehör bei Ihrem Lieferanten.

2.5

2 Gerätebeschreibung 2.6 Kennzeichnung

2.6 Kennzeichnung

Typenschild

Zur Identifizierung des Geräts ist auf dessen Rückseite ein Typenschild angebracht. Das Typenschild enthält folgende Informationen:

- Hersteller-Adresse
- Typenbezeichnung
- Erforderliche Stromversorgung
- Artikel-Nr. (Part-No oder Art.-No)
- Serie-Nr.
- Herstellungs-Zeitpunkt (Woche/Jahr)
- Zulassungs-Zeichen und Informationen zur Zulassung
- Anordnung von Schnittstellen und Bedienelementen
- Erlaubte Einbauausrichtungen (Oberkante «Top»)

Support

Um einen schnellen und optimalen Support zu erhalten, geben Sie dem Kundendienst immer folgende Daten vom Typenschild an:

- Artikel-Nr. (Part-No oder Art.-No)
- Serie-Nr. (Serial-No)

2 Gerätebeschreibung

2.7 Marine Approbation

2.7



Marine Approbation

Erhaltene Typzulassungen

Die Touchdisplays Touchdisplay XV-102 haben die Schiffszulassung für Det Norsk Veritas / Germanischer Loyd (DNV GL)

 Type-Approval DNVGL-CG-0339, Edition November 2015
 "Umweltprüfvorschrift für elektrische, elektronische und programmierbare Geräte und Systeme" Certificate No.: TAA00000NC

Standortklassen

Temperatur	B - Umgebungstemperatur: 0°C bis +55°C
Feuchtigkeit	B - Relative Luftfeuchtigkeit bis zu 100% bei allen relevanten Temperaturen.
Vibration	A - Schott, Balken/Spanten, Deck, Brücke, Beschleunigungsamplitude: 0,7 g
EMV	B* - Alle Standorte (einschließlich Brücke und dem offenen Deck)
Vorgabe	Der erforderliche Schutz nach den DNV-GL Regeln ist bei der Montage an Bord vorzusehen.

* Filter / Ferrite können zur Erfüllung erforderlich sein, siehe Installationseinschränkungen

Installationseinschränkungen

- Installieren und in Betrieb nehmen mit Bezug auf die Dokumentation zum Touchdisplay
- Geschirmte Kommunikationsleitung verbessern das EMV-Verhalten
- PE-Anschluss von Kommunikationsleitung verbessert das EMV-Verhalten (z. B. Erdungsanschlusskit: EATON ZB4-102-KS1)

Standortklasse	Interface	Installation
	Spanungs- versorgung	Entstörfilter einbauen
	Ethernet	
	SWD-	
EMV B	Kommunikation	- Districtory Ois day Familtan adap Orany Familtan in man
	SWD-Spanungs- versorgung	20cm Abstand zum Gerätestecker.
	RS485	
	RS232	

- 5.2.2 Bedingungen f
 ür die Marine Approbation (DNV GL),
 [■] 23
 5.3.3 Abschnitt Entstörfilter f
 ür die 24-V-DC-Versorgung,
 [■] 30
 - 5.4.2 Abschirmen der verwendeten Kommunikationsleitungen, 🖹 54

3 Sicherheitsvorschriften

3.1 Grundsätzliches

Das Gerät entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, trotzdem können Gefahren entstehen.

Das Gerät darf nur in einwandfreiem technischen Zustand, unter Beachtung dieses Dokumentes, betrieben werden.

Lesen Sie vor dem Arbeiten mit dem Gerät dieses Kapitel. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit. Dieses Kapitel muss von allen Personen, die mit dem Gerät arbeiten, gelesen und verstanden worden sein.

3 Sicherheitsvorschriften

3.2 Darstellung Hinweistafeln

3.2

Darstellung Hinweistafeln

Die Hinweistafeln werden in diesem Dokument entsprechend der zu beschreibenden Gefahrenstufe wie folgt eingesetzt:

🔥 GEFAHR

Signalwort GEFAHR



Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schwerer Verletzung führt.

WARNUNG



Signalwort WARNUNG

Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schwerer Verletzung führen könnte.



Signalwort VORSICHT

Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügiger oder mässiger Verletzung führen könnte.

VORSICHT



Signalwort VORSICHT ohne Gefahrenzeichen

Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschaden führen könnte.

Weist auf nützliche Informationen hin.

Das verwendete Gefahrensymbol und der Text informieren über die konkrete Gefahr und über Massnahmen zur Gefahrenabwehr.

3 Sicherheitsvorschriften 3.3 Obligatorisches, Personelles

3.3	Obligatorisches, Personelles
3.3.1	Arbeitssicherheit
	Anerkannte Regeln der Arbeitssicherheit (betriebliche und staatliche) müssen eingehalten werden.
3.3.2	Qualifikation des Personals
	Das Personal für Installation, Bedienung, Wartung und Instandsetzung muss die entsprechende Qualifi- kation für diese Arbeiten aufweisen. Diese Personen müssen ausreichend geschult bzw. eingewiesen und über alle Gefahren und Risiken in Verbindung mit dem Gerät informiert sein.
3.3.3	Betriebsanleitung
	Es ist sicherzustellen, dass jede Person, die in irgendeiner Lebensphase des Geräts mit ihm arbeitet, die relevanten Teile der Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.
	Unvollständige Kopie der Betriebsanleitung
	Arbeiten mit einzelnen Seiten aus der Betriebsanleitung kann durch nicht Beachten von sicherheitsrelevanten Informationen zu Sach- und Personenschaden führen.
	Immer mit vollständigem Dokument arbeiten.
3.3.4	Installation, Wartung und Entsorgung
	Es ist sicherzustellen, dass das Gerät fachgerecht und unter Berücksichtigung aller relevanten Normen und sicherheitstechnischen Regeln angeschlossen, montiert, gewartet und entsorgt wird.
3.3.5	Verbote
	Verboten ist die Realisierung sicherheitsrelevanter Funktionen (im Sinne von Personen- und Maschinen- schutz) über das Gerät.

3 Sicherheitsvorschriften

3.3 Obligatorisches, Personelles

3.3.6

Voraussetzungen für einwandfreien Betrieb

Damit das Gerät die vertraglichen Bedingungen erfüllen kann, sind folgende Punkte einzuhalten:

- Nur dafür qualifizierte Personen dürfen mit dem Gerät arbeiten.
- Diese Personen haben die Betriebsanleitung gelesen und halten sich an die enthaltenen Anweisungen.
- Die Umgebungsbedingungen werden eingehalten. Siehe Kapitel 9.9 Umgebungsbedingungen,
 76.
- Die Wartungsarbeiten werden korrekt ausgeführt.
- Explosionsgefährliche Umgebung, Zone 22: Der Erdungswiderstand von zugänglichen metallischen Gehäuseteilen muss kleiner als 10⁹ Ohm sein.

Wir lehnen die Haftung für Schäden, Folgeschäden und Unfälle ab, die durch folgende Ursachen entstehen:

- Missachtung von Regeln der Arbeitssicherheit
- Ausfall oder Funktionsstörung des Geräts
- Unsachgemässe Behandlung und Handhabung
- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung
- Umbauten, Änderungen und Reparaturen am Gerät

(→ Reparaturen, siehe Kapitel 7.3.1 Reparaturen, 🖹 60.

3 Sicherheitsvorschriften 3.4 Gerätespezifische Gefahren

Gerätespezifische Gefahren

GEFAHR

Explosionsgefahr

Wird in explosionsgefährdeter Umgebung während des Betriebs eine elektrische Steckverbindung getrennt oder wird das Gerät gefährlichen Schlägen ausgesetzt, kann dies zu Tod und schweren Verletzungen sowie zu Sachschaden führen.

- Gerät ausschliesslich in folgender Umgebung einsetzen:
 - Explosionsungefährliche Umgebung
 Explosionsgefährliche Umgebung, Zone 22 (gemäss ATEX 94/9/EG)
- Explosionsgefährliche Umgebung, Zone 22: Der Erdungswiderstand von zugänglichen metallischen Gehäuseteilen muss kleiner als 10⁹ Ohm sein.
- Beim Einsatz in der explosionsgefährlichen Zone 22, ist die Umgebung so zu gestalten, dass keine Büschelentladung entstehen kann.
 - Verhindern, dass das Gerät gefährlichen Schlägen ausgesetzt ist.
- Gerät in explosionsgefährlicher Umgebung nur betreiben, wenn es korrekt montiert ist.
- > Vor dem Trennen von Steckverbindungen das Gerät spannungslos schalten.

Spannungsführende Teile im Gerät



Bei offenem Gerät besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages durch Berühren spannungsführender Teile.

Gerät darf nicht geöffnet werden.

Potentialausgleichsströme



Grosse Ausgleichsströme zwischen den Schutzleitersystemen verschiedener Geräte können zu Betriebsstörungen durch Signalstörungen oder zu Brand führen.

 Falls notwendig, einen Potentialausgleichsleiter mit dem mehrfachen Querschnitt des Kabelschirms parallel zum Kabel verlegen.

VORSICHT

Elektrostatische Entladung

Elektrostatische Entladungen können Bauteile schädigen oder zerstören.

- Berühren von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen (z. B. Steckerpins) vermeiden.

3.4 Gerätespezifische Gefahren

VORSICHT

Nicht galvanisch getrennte Schnittstellen

Das Gerät kann durch Potentialunterschiede beschädigt werden.

Die GND-Anschlüsse aller Bussteilnehmer müssen verbunden werden.

VORSICHT

Empfindliche Resistiv-Touch-Oberfläche

Beschädigung des Resistiv-Touch durch spitze oder scharfe Gegenstände.

- Resistiv-Touch nur mit Finger oder Touchpen berühren.
- Falls Handschuhe getragen werden, müssen diese sauber sein. Sie dürfen nicht mit abrasivem Staub oder spitzen Partikeln behaftet sein.

VORSICHT

Datenverlust

Tritt, während eine SD-Karte beschrieben wird, ein Spannungsabfall auf oder wird diese entfernt, kann dies zu Datenverlust oder zur Zerstörung der SD-Karte führen.

- SD-Karte nur in spannungslosem Zustand des Geräts einsetzen.
- Das Schreiben auf SD-Karten möglichst vermeiden. Gründe:
 - Die Anzahl Schreibzyklen von SD-Karten ist begrenzt.
 - Schreiben bei gleichzeitigem Spannungsabfall führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Datenverlust.
- SD-Karte nur in spannungslosem Zustand des Geräts entfernen.
- Vor dem Ausschalten sicherstellen, dass keine Software eine SD-Karte beschreibt.

VORSICHT

Gerät in betautem Zustand

Ist oder war das Gerät klimatischen Schwankungen (Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, kann sich Feuchtigkeit am oder im Gerät niederschlagen (Gerät ist in betautem Zustand). Es besteht Kurzschlussgefahr.

- > Das Gerät im betauten Zustand nicht einschalten.
- Ist das Gerät betaut oder war es Temperaturschwankungen ausgesetzt, vor der Inbetriebnahme das Gerät der Raumtemperatur angleichen lassen (Gerät nicht direkter Wärmestrahlung von Heizgeräten aussetzen).

VORSICHT
UV-Licht
Kunststoffe können unter Einwirkung von UV-Licht verspröden, wodurch sich die Lebensdauer des Geräts reduziert.
Das Gerät vor direkter Sonnenbestrahlung und Lampen mit UV-Strahlen schüt- zen.

3 Sicherheitsvorschriften 3.4 Gerätespezifische Gefahren

VORSICHT
Reinigung des Geräts
Beschädigung des Geräts durch spitze oder scharfe Gegenstände und durch Flüs- sigkeiten.
Keine spitzen oder scharfen Gegenstände (z. B. Messer) zum Reinigen verwen- den.
Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel verwen- den.
Verhindern, dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen (Kurzschlussgefahr).

3 Sicherheitsvorschriften

3.4 Gerätespezifische Gefahren

4 Bedienungs- und Anzeigeelemente

4.1 Übersicht







Abb. 6 Bedienungs- und Anzeigeelemente der 5,7"- und 7,0"-Geräte

Das Gerät hat folgende Bedienungs- und Anzeigeelemente:

Element		Funktion	
A	Control-Taster	Funktion ist abhängig von der verwendeten Software.	
В	Display	Bedienungs- und Anzeigeelemente anzeigen.	
С	Touchsensor	Resistiv-Touch: Erfassung der Betätigung der auf dem Display dargestellten Bedie- nungselemente. Die Bedienung erfolgt durch Berührung mittels Finger oder Touchpen.	
D	SD-Slot 0	Steckplatz für SD-Karte.	

Tab. 5 Bedienungs- und Anzeigeelemente

4 Bedienungs- und Anzeigeelemente

4.1 Übersicht

Installation		
Sicherheitsvorschriften		
Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts das Kapitel 3 Sicherheits- vorschriften, ■ 13. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit.		
Voraussetzungen an den Einsatzort		
 Zulassungen: Das Gerät darf ausschliesslich an Orten eingesetzt werden, für die das Gerät zugelassen ist. Siehe Kennzeichnungen auf dem Typenschild und Kapitel 9 Technische Daten, 65. 		
Stromversorgung: Die Stromversorgung muss entsprechend Kapitel 9.5.1 Stromversorgung, 71, gew 71,		
Technische Bedingungen für Akzeptanz durch Underwriters Labaratories Inc. (UL)		
 Folgende Bedingungen sind für die Zulassung gemäss der Norm UL 508 zu berücksichtigen: Umgebungsbedingungen: Max. Umgebungstemperatur: 50°C Verschmutzungsgrad 2 Die Schraubklemmen des Steckverbinders für die Stromversorgung müssen mit einem max. Drehmoment von 0,60,8 Nm bzw. 57 Lb. In. angezogen sein. Nur XV-102-BE und XV-102-EGeräte: Die Versorgungsspannung U_{Aux} der SmartWire-DT Master Schnittstelle muss extern vor Überstrom und Kurzschluss geschützt werden mittels: Leitungsschutzschalter 24 VDC, Nennstrom 2 A, Auslösecharakter Z oder Schmelzsicherung 2 A. 		
Bedingungen für die Marine Approbation (DNV GL)		
 Folgende DNV GL-Regeln für die Schiffszulassung nach Type-Approval DNVGL-CG-0339 berücksichtigen: 1 Vollständige und fachgerechte Installation und Inbetriebnahme entsprechend den DNV GL Regeln und den Eaton Vorgaben. 2 Einbau von Entstörfiltern für die 24-V-DC-Versorgung. 3 Abschirmen der verwendeten Kommunikationsleitungen. 2.7 Marine Approbation, 12 12 5.3.3 Abschnitt Entstörfilter für die 24-V-DC-Versorgung, 30 5.4.2 Abschirmen der verwendeten Kommunikationsleitungen, 54 		

5 Installation

5.2 Voraussetzungen an den Einsatzort

5.2.3

Kriterien für die Einbauposition

Das Gerät ist für den Einbau in Schaltschränke, Schalttafeln oder Schaltpulte vorgesehen. Es kann quer oder hochkant eingebaut werden. Für die Auswahl der Einbauposition sind folgende Eigenschaften zu beachten:

- Keine direkte Sonnenbestrahlung auf das Gerät (Kunststoffteile des Geräts können unter Einwirkung von UV-Licht verspröden, wodurch sich die Lebensdauer des Geräts reduziert).
- Soll das Gerät in explosionsgefährlicher Umgebung eingesetzt werden, das Gerät keinen gefährlichen Schlägen aussetzen.
- Der Neigungswinkel zum senkrechten Einbau darf ohne Fremdbelüftung max. ±45° betragen.
- Die Bedienungselemente an der Serviceseite des Geräts und die Kabelanschlüsse sind in eingebautem Zustand zugänglich.
- Die Umgebungsbedingungen werden eingehalten. Siehe Kapitel 9.9 Umgebungsbedingungen,

 76.
- Ausreichende Belüftung (Kühlung) muss gewährleistet sein durch:
 - Freiraum von min. 3 cm zu den Lüftungsschlitzen
 - Abstand von min. 15 cm zu wärmestrahlenden Bauteilen wie z. B. stark belastete Transformatoren
 - Die zu erwartenden Temperaturen sind im zulässigen Bereich. Siehe Kapitel 9.9 Umgebungsbedingungen,

 76.
- Eigenschaften der Montageflächen:
 - Materialstärke am Einbauausschnitt 2...5 mm
 - Ebenheit ≤ 0,5 mm
 - (Diese Bedingung muss auch bei eingebautem Gerät eingehalten werden!)
 - Rauhtiefe Rz ≤ 120

Schnittstellen





Grosse Ausgleichsströme zwischen den Schutzleitersystemen verschiedener Geräte können zu Betriebsstörungen durch Signalstörungen oder zu Brand führen.

 Falls notwendig, einen Potentialausgleichsleiter mit dem mehrfachen Querschnitt des Kabelschirms parallel zum Kabel verlegen.

VORSICHT





Durch Verwendung ungeeigneter oder unsachgemäss konfektionierter Kabel sowie durch unfachmännische Verdrahtung können die in den technischen Daten aufgeführten Werte und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nicht gewährleistet werden.

- Nur von Fachleuten konfektionierte Kabel verwenden.
- Die verwendeten Kabel müssen entsprechend der Schnittstellenbeschreibung in diesem Dokument konfektioniert sein.
- Bei der Verdrahtung des Geräts müssen die Hinweise zur Verdrahtung der entsprechenden Schnittstelle befolgt werden.
- > Allgemeingültige Richtlinien und Normen müssen erfüllt werden.

VORSICHT



Nicht galvanisch getrennte Schnittstellen

Das Gerät kann durch Potentialunterschiede beschädigt werden.

> Die GND-Anschlüsse aller Bussteilnehmer müssen verbunden werden.

5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.1

Übersicht Schnittstellen





Abb. 7 Beispiel Schnittstellen der 3,5"-Geräte ohne SmartWireDT-Master



Abb. 8 Beispiel Schnittstellen der 5,7"- und 7,0"-Geräte mit SmartWireDT-Master

Sc	hnittstelle	Schnittstellenbeschreibung	
A	Jumper UPD/RUN	Nur für Servicezwecke	
В	DIAG	Nur für Servicezwecke	
С	USB-Device	→ Kapitel 5.3.6, 🖹 34	
D	Ethernet	→ Kapitel 5.3.5, 🗎 33	
Е	Schnittstellen abhängig von der Geräteausführung:		
	USB-Host	→ Kapitel 5.3.7, 🖹 34	
	SmartWire-DT Master	→ Kapitel 5.3.8, 🗎 35	
	CAN	→ Kapitel 5.3.9, 🖹 41	
	Profibus	→ Kapitel 5.3.10, 🗎 44	
	RS232 (System Port)	→ Kapitel 5.3.4, 🗎 32	
	RS485	→ Kapitel 5.3.11, 🖹 47	
F	Stromversorgung	→ Kapitel 5.3.3, 🖹 30	

Tab. 6 Übersicht Schnittstellen

5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.2

Konfektionierung der Kabel mit D-Sub-Stecker

Die Ausführung der Busverkabelung ist ein wesentlicher Faktor für den zuverlässigen Betrieb sowie für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Anforderungen an die Verdrahtung

- Die Kabel müssen abgeschirmt sein.
- Der Kabelschirm muss aus einem Kupfergeflecht bestehen.
- Der Kabelschirm muss grossflächig und impedanzarm mit dem Steckergehäuse kontaktiert sein. Dies wird erreicht durch:
 - Verwendung von metallischen oder metallisierten Steckergehäusen mit einer Bride als Zugentlastung.
 - Die Bride muss mit dem Stecker fest verschraubt sein.

Kabelschirm anschliessen



Abb. 9 Kabelschirm anschliessen

- 1 Isolieren Sie das Kabelende so ab, dass das Schirmgeflecht ca. 3 cm frei liegt.
- 2 Stülpen Sie das Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurück.
- 3 Schrumpfen Sie einen ca. 3 cm langen Schrumpfschlauch über das zurückgestülpte Schirmgeflecht-Ende oder verwenden Sie eine Gummitülle.
 - Der Schirmgeflecht muss am Kabelende 5...8 mm frei bleiben.
 - Das zurückgestülpte Schirmgeflecht-Ende muss vom Schrumpfschlauch oder von der Gummitülle abgedeckt sein.
- 4 Montieren Sie den D-Sub-Stecker an das Kabelende:
 - Das blanke Schirmgeflecht muss mit der Bride an das Steckergehäuse geklemmt werden.

5 Installation 5.3 Schnittstellen



A Kabel mit Kabelmantel

B Schrumpfschlauch oder GummitülleC Bride

D Schirmgeflecht E D-Sub-Stecker

- F Befestigungsschraube UNC
- Die in den technischen Daten des Geräts aufgeführten Werte bezüglich der EMV (Immunität und Emission) können nur bei Einhaltung der vorgeschriebenen Kabelausführung garantiert werden!

5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.3

Stromversorgung

Das Gerät besitzt eine interne Schmelzsicherung und einen Verpolungsschutz. Die Funktionserdung ist ausschliesslich mit der Steckerblende verbunden, nicht aber mit 0 V. Das Gehäuse ist aus Kunststoff und potentialfrei. Die Stromversorgung des Geräts ist **nicht** galvanisch getrennt.

Das Gerät benötigt eine Stromversorgung von 24 VDC von einem AC/DC-Wandler mit sicherer Trennung (SELV). Weitere Eigenschaften der benötigten Stromversorgung, siehe Kapitel 9.5.1 Stromversorgung,

71.

 SELV (Sicherheits-Kleinspannung: safety extra low voltage): Stromkreis, bei dem auch bei einem einzelnen Fehler keine gefährliche Spannung auftritt.



Abb. 11 Stromversorgungs-Schnittstelle

Verdrahtung

 Steckverbinder Phoenix Contact MSTB 2.5/3-ST-5.08, Phoenix Art.-Nr. 1757022 wird mit dem Gerät geliefert.



Abb. 12 Steckverbinder Phoenix Contact MSTB 2.5/3-ST-5.08 (Ansicht von der Verdrahtungsseite)

Anschluss	Belegung
+24 VDC	Versorgungsspannung +24 VDC
Ð	Funktionserdung mit Steckerblende verbunden. Muss nicht angeschlossen werden. Dieser Anschluss kann, sofern von der Einbauumgebung gefordert, als Schutzerdanschluss verwendet werden.
0 V	Versorgungsspannung 0 V

Tab. 7 Belegung Steckverbinder

Beim Konfektionieren der Verdrahtung des Steckverbinders ist Folgendes zu beachten:

Verdrahtung des Steckverbinders konfektionieren		
Klemmenart Schraubklemme steckbar		
Querschnitt	 min. 0,75 mm² / max. 2,5 mm² (Litze oder Draht) min. AWG18 / max. AWG12 	
Abisolierlänge	7 mm	
Max. Anzugsdrehmoment	0,60,8 Nm / 57 Lb. In.	

Tab. 8 Verdrahtung des Steckverbinders konfektionieren

Entstörfilter für die 24-V-DC-Versorgung

Zur Einhaltung der EMV B Bestimmungen, ist für die Spannungsversorgung der Einbau zusätzlicher Entstörfilter notwendig.

Integrierend Sie einen Entstörfilter in die Verdrahtung.

Je nach benötigter Leistung können die folgenden Filter verwendet werden:

- XT-FIL-1 Entstörfilter für 24-V-DC-Versorgung bis 2,2 A (Eaton Artikel-Nr. 285316) oder
- XT-FIL-2 Entstörfilter für 24-V-DC-Versorgung bis 12 A (Eaton Artikel-Nr. 118980)



Abb. 13 Spannungsversorgung mit EMV Filter

Die Erdung erfolgt entweder über

die integrierte Kontaktfeder des Filters auf eine geerdete Metallplatte

oder über

eine separate Leitung zum PE-Anschluss des Filters.

Je nach Strombedarf oder Projektierung können auch mehrere Filter eingesetzt werden.

- (ﷺ) 2.7 Marine Approbation, 12
 - 5.2.2 Bedingungen für die Marine Approbation (DNV GL), **23** 5.4.2 Abschirmen der verwendeten Kommunikationsleitungen, **■ 54**

5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.4

RS232 (System Port)

Die RS232-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.

VORSICHT



Das Gerät kann durch Potentialunterschiede beschädigt werden.

> Die GND-Anschlüsse aller Bussteilnehmer müssen verbunden werden.

Nicht galvanisch getrennte Schnittstellen

Abb. 14 RS232-Schnittstelle (9-polig, D-Sub, male, UNC)

Signal	Belegung
DCD	Data Carrier Detected
RxD	Receive Data
TxD	Transmit Data
DTR	Data Terminal Ready
GND	Ground
DSR	Data Set Ready
RTS	Request to Send
CTS	Clear to Send
RI	Ring Indicator
	Signal DCD RxD TxD DTR GND DSR RTS CTS RI

Tab. 9 PINbelegung RS232-Schnittstelle

Verdrahtung

Es müssen abgeschirmte Kabel eingesetzt werden.

Die maximale Baudrate ist von der Leitungslange abnangig:		
Leitungslänge	Max. Baudrate	
2,5 m	115200 Bit/s	
5 m	57600 Bit/s	
10 m	38400 Bit/s	
15 m	19200 Bit/s	
30 m	9600 Bit/s	

Tab. 10 Abhängigkeit Leitungslänge / Baudrate

Bei der Konfektionierung darauf achten, dass der Kabelschirm elektrisch gut leitend mit dem Steckergehäuse verbunden ist (→ Kapitel 5.3.2, 🗎 28).

5.3.5 Ethernet

LINK ACT	

Abb. 15 Ethernet-Schnittstelle (Buchse RJ45)

LED	Signal	Bedeutung
ACT (gelb)	blinkt	Ethernet ist aktiv (Datenverkehr)
LINK (grün)	leuchtet	Aktives Netz ist zugeschaltet und detektiert

Tab. 11 Kontroll-LEDs Ethernet-Schnittstelle

Geschirmtes TwistedPair-Kabel (STP) für Vernetzung verwenden:

Kräfte auf die Ethernet-Schnittstelle

- Für Verbindung von Gerät zu Gerät: ausgekreuztes Kabel (Crossover-Kabel)
- Für Verbindung zu Hub/Switch: 1:1-Patchkabel
- Maximale Kabellänge: 100 m.

VORSICHT

Ist die Ethernet-Schnittstelle starken Vibrationen ausgesetzt oder wird Zug auf die RJ45-Steckverbindung ausgeübt, kann die Kommunikation gestört und die Mechanik der Verbindung beschädigt werden.

- ▶ RJ45-Steckverbindung vor starker Vibration schützen.
- ▶ RJ45-Steckverbindung vor Zugkraft auf die Buchse schützen.

Eaton empfiehlt die Maßnahmen zum Schutz gegen Cyber Attacken durchzuführen.

Eaton cyber security

http://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insight-s/cybersecurity.html http://www.eaton.com/cybersecurity

Kabel

5 Installation

5.3 Schnittstellen

5.3.6	USB-Device
	Die USB-Device-Schnittstelle unterstützt USB 2.0.
	Abb. 16 USB-Device-Schnittstelle (USB-Device, Typ B)
Kabel	 Nur USB-Standard-Kabel mit Abschirmung verwenden. Maximale Kabellänge: 5 m.
5.3.7	USB-Host
	Die USB-Host-Schnittstelle unterstützt USB 2.0.
	Abb. 17 USB-Host-Schnittstelle (USB-Host, Typ A)
Kabel	 Nur USB-Standard-Kabel mit Abschirmung verwenden. Maximale Kabellänge: 5 m.
5.3.8

SmartWire-DT Master

Die SmartWire-DT Master Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.

	VORSICHT
	Nicht galvanisch getrenntes SmartWire-DT System
	Das Gerät kann durch Potentialunterschiede beschädigt werden.
	Planen Sie für die Masseverdrahtung einen gemeinsamen Sternpunkt ein.

5.3.8.1

Ergänzende Dokumentation für Geräte mit SmartWire-DT Master Schnittstelle

Um ein SmartWire-DT Netzwerk aufzubauen und an der SmartWire-DT Master Schnittstelle zu installieren und zu betreiben, sind zusätzlich zu diesem Dokument folgende Dokumente notwendig:

- Handbuch SmartWire-DT Das System MN05006002Z (Systembeschreibung, Projektierung, Installation, Inbetriebnahme und Diagnose eines SmartWire-DT Netzwerks)
- Handbuch SmartWire-DT Teilnehmer IP20 MN05006001Z (Aufbau, Projektierung, Installation, usw. der einzelnen SmartWire-DT Teilnehmern)
- Handbuch SmartWire-DT Teilnehmer IP67 MN05006001Z (Aufbau, Projektierung, Installation, usw. der einzelnen SmartWire-DT Teilnehmern, Ein-/Ausgangsmodule IP67)
- Benutzerhandbuch XSoft-CODESYS 2: SPS-Programmierung XV100 MN04802091Z (Umgang mit der SPS-Programmierumgebung XSoft-CODESYS und dem SPS-Laufzeitsystem für den XV100-Gerätetyp mit Windows CE)
- Benutzerhandbuch XSoft-CODESYS 3: SPS-Programmierung XV100 MN048008ZU (Umgang mit der SPS-Programmierumgebung XSoft-CODESYS und dem SPS-Laufzeitsystem für den XV100-Gerätetyp mit Windows CE)

siehe Kapitel 1.4 Weiterführende Literatur, 🖹 6.

Die Dokumente können heruntergeladen werden von:

- www.eaton.eu/doc (Dokumente-Nr. suchen via Suchfeld der Homepage)
- www.eaton.com (Dokumente-Nr. suchen via Suchfeld der Homepage)
- www.eaton.eu/swd

5.3.8.2

5.3 Schnittstellen

Bedienungs- und Anzeigeelemente der SmartWire-DT Master Schnittstelle



Abb. 18 SmartWire-DT Master Schnittstelle

Element		Funktion
A	POW/AUX-Schnittstelle	Stromversorgungs-Schnittstelle für SmartWire-DT (→ Kapitel 5.3.8.3,
В	POW-LED	Leuchtet, wenn das SmartWire-DT Netzwerk mit Strom gespeist wird.
С	SWD-LED	Zeigt, ob der physikalische Aufbau des SmartWire-DT Netzwerks mit der im Gerät gespeicherten Soll-Konfiguration übereinstimmt. Die Konfigurationen werden bei jedem Einschalten der Stromversorgung verglichen (\rightarrow Kapitel 5.3.8.5, 🖹 39).
D	Config-LED	Zeigt, ob die in der SPS defnierte Projekt-Konfiguration des SWD- Masters mit der im Gerät gespeicherten Soll-Konfiguration des SmartWire-DT Netzwerks übereinstimmt. Die Konfigurationen werden bei jedem Einschalten der Stromversorgung verglichen (\rightarrow Kapitel 5.3.8.5, \blacksquare 39).
E	Konfigurationstaste	SmartWire-DT Netzwerk konfigurieren.
F	SWD-Schnittstelle	SmartWire-DT Schnittstelle (\rightarrow Kapitel 5.3.8.4, 🗎 38)

Tab. 12 Bedienungs- und Anzeigeelemente der SmartWire-DT Master Schnittstelle

5.3.8.3 POW/AUX (

POW/AUX (Stromversorgung für SmartWire-DT)

Die POW/AUX-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.

In einem SmartWire-DT Netzwerk werden folgende Versorgungsspannungen benötigt:

- Versorgungsspannung POW: Die Geräte-Versorgungsspannung f
 ür die Elektronik der nachgeschalteten SmartWire-DT Teilnehmer (15 VDC) wird aus der 24 VDC-Versorgungsspannung erzeugt, die Sie an den Anschluss POW anlegen.
- Versorgungsspannung AUX:

Wenn sich Schütze oder Motorstarter in der SmartWire-DT Topologie befinden, muss zusätzlich eine 24 VDC-Spannung AUX als Steuerspannung für die Schützspulen eingespeist werden.

Weitere Eigenschaften der benötigten Stromversorgung, siehe Kapitel 9.5.2 SmartWire-DT Master, 72.



Abb. 19 Stromversorgungs-Schnittstelle POW/AUX

Verdrahtung

Steckverbinder WAGO, Art.-Nr. 734-104 wird mit dem Gerät geliefert.

+24 VDC POW	
-------------	--

Abb. 20 Steckverbinder WAGO (Ansicht von der Verdrahtungsseite)

Anschluss	Belegung	
+24 VDC POW	Versorgungsspannung U _{Pow} +24 VDC	
0 V POW	Versorgungsspannung U _{Pow} 0 V	
+24 VDC AUX	Versorgungsspannung U _{Aux} +24 VDC	
0 V AUX	Versorgungsspannung U _{Aux} 0 V	

Tab. 13 Belegung Steckverbinder

Beim Konfektionieren der Verdrahtung des Steckverbinders ist Folgendes zu beachten:

Verdrahtung des Steckverbinders konfektionieren		
Klemmenart	Federzugklemme	
Klemmbare Leiter eindrähtig	0,21,5 mm ² (AWG2416)	
Abisolierlänge	67 mm	

Tab. 14 Verdrahtung des Steckverbinders konfektionieren

 Für U_{Aux} ist ein externer Überstrom- und Kurzschlussschutz mittels Leitungsschutzschalter oder Schmelzsicherung notwendig.

Norm	Überstrom- und Kurzschlussschutz
DIN VDE 0641, Teil 11 und	Leitungsschutzschalter 24 VDC, Nennstrom 3 A, Auslösecharakter Z
IEC/EN 60898	Schmelzsicherung 3 A, Betriebsklasse gL/gG
UL 508 und	Leitungsschutzschalter 24 VDC, Nennstrom 2 A, Auslösecharakter Z
CSA-22.2, Nr. 14	Schmelzsicherung 2 A

Tab. 15 Überstrom- und Kurzschlussschutz

SWD (SmartWire-DT Schnittstelle)

Die SWD-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.



Abb. 21 SWD-Schnittstelle (Stiftleiste, 8-polig)

Verkabelung

5.3.8.4

- Für den Anschluss des SmartWire-DT Netzwerks an der SWD-Schnittstelle ausschliesslich folgende Flachleitungen verwenden:
 - SWD4-100LF8-24 mit den zugehörigen Flachsteckern SWD4-8MF2 oder
 - SWD4-(3/5/10)F8-24-2S (vorkonfektionierte Leitung)
- Eine ausführliche Anleitung für die Montage des Flachsteckers SWD4-8MF2 finden Sie im Dokument «Handbuch SmartWire-DT Das System MN05006002Z», Kapitel «Flachstecker SWD4-8MF2 montieren».

5.3.8.5 Inbetriebnahme des SmartWire-DT Netzwerks

Einschalten bei Erstinbetriebnahme, Austausch oder geänderter SmartWire-DT Konfiguration Voraussetzung:

- Alle SmartWire-DT Teilnehmer sind mittels SmartWire-DT Leitungen miteinander verkabelt.
- Das SmartWire-DT Netzwerk ist an der SWD-Schnittstelle angeschlossen.
- Die Stromversorgung für das Gerät und für SmartWire-DT ist angelegt.
- Die POW-LED der SmartWire-DT Master Schnittstelle leuchtet.
- Die SmartWire-DT Status-LEDs der angeschlossenen SmartWire-DT Teilnehmer blinken oder leuchten.
- Es existiert ein SPS-Projekt in dem der SWD-Master konfiguriert ist (Projekt-Konfiguration).
- Das SPS-Laufzeitsystem ist auf dem Gerät installiert.

Vorgehen:

- 1 Halten Sie die Konfigurationstaste «Config» mindestens 2 Sekunden gedrückt.
 - Die SWD-LED der SmartWire-DT Master Schnittstelle beginnt orange zu blinken und die Smart-Wire-DT Status-LEDs der angeschlossenen SmartWire-DT Teilnehmer blinken.
 - Die SWD-LED der SmartWire-DT Master Schnittstelle beginnt grün zu blinken.
 - Alle SmartWire-DT Teilnehmer werden adressiert.
 - Der physische Aufbau des SmartWire-DT Netzwerks wird im Gerät remanent als Soll-Konfiguration gespeichert.
 - Die SWD-LED der SmartWire-DT Master Schnittstelle leuchtet grün.
- 2 Laden Sie das SPS-Projekt auf das Gerät.
 - Ist die Projekt-Konfiguration identisch mit der Soll-Konfiguration, leuchtet die Config-LED gr
 ün und der Datenaustausch der Ein- und Ausgangsdaten kann starten.

5.3 Schnittstellen

Konfigurationsprüfungen

Bei jedem Einschalten der Versorgungsspannung werden die Konfigurationsprüfungen durchgeführt:

- 1 Die tatsächlich im Netzwerk gefundenen Teilnehmer werden mit der im Gerät gespeicherten Soll-Konfiguration verglichen.
 - Stimmt der physische Aufbau des SmartWire-DT Netzwerks mit der Soll-Konfiguration überein, ist das SmartWire-DT Netzwerk bereit für den Datenaustausch.
- 2 Die im Gerät gespeicherte Soll-Konfiguration wird mit der in der SPS definierten Projekt-Konfiguration verglichen.
 - Stimmt die Soll-Konfiguration mit der Projekt-Konfiguration überein, leuchtet die Config-LED grün.

LED	Zustand	Bedeutung
SWD	Aus	Keine Soll-Konfiguration vorhanden.
	Rot Dauerlicht	 Kurzschluss auf der 15 VDC-Spannungsversorgung. Kein SmartWire-DT Teilnehmer gefunden.
	Rot blinkend	 Die im SmartWire-DT Netzwerk gefundenen Teilnehmer entspre- chen nicht der Soll-Konfiguration. Ein als notwendig projektierter SmartWire-DT Teilnehmer fehlt.
	Orange blinkend	Der physische Aufbau des SmartWire-DT Netzwerks wird als neue Soll- Konfiguration im Gerät eingelesen und abgespeichert.
	Grün blinkend	 Der physikalische Aufbau des SmartWire-DT Netzwerks wird mit der Soll-Konfiguration verglichen. Die SmartWire-DT Teilnehmer werden adressiert.
	Grün Dauerlicht	Die im SmartWire-DT Netzwerk gefundenen Teilnehmer entsprechen der Soll-Konfiguration. Das SmartWire-DT Netzwerk ist bereit für den Datenaustausch.
Config	Aus	Keine Projekt-Konfiguration vorhanden.Fehlerhafte Soll-Konfiguration (siehe SWD-LED).
	Rot Dauerlicht	Die Projekt-Konfiguration und die gespeicherte Soll-Konfiguration sind nicht kompatibel.
	Grün blinkend	Die Projekt-Konfiguration ist kompatibel mit der gespeicherten Soll- Konfiguration.
	Grün Dauerlicht	Die Projekt-Konfiguration ist identisch mit der gespeicherten Soll-Konfi- guration.

Tab. 16 SWD-LED und Config-LED

Die Beschreibung der Projekt-Konfiguration (SmartWire-DT Konfiguration in XSoft-CODESYS Projekt) finden Sie im Dokument «Benutzerhandbuch XSOFT-CODESYS 2 MN04802091Z, SPS-Programmierung» bzw. «Benutzerhandbuch XSOFT-CODESYS 3 MN048008ZU, SPS-Programmierung», Kapitel «SmartWire-DT Konfiguration».

CAN

Die CAN-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.

	VORSICHT
Δ	Nicht galvanisch getrennte Schnittstellen
!\	Das Gerät kann durch Potentialunterschiede beschädigt werden.
	Die GND-Anschlüsse aller Bussteilnehmer müssen verbunden werden.

Abb. 22 CAN-Schnittstelle (9-polig, D-Sub, male, UNC)

PIN	Signal	Belegung
1	-	nc
2	CAN-L	Bus line (dominant low)
3	CAN-GND	CAN Ground
4	-	nc
5	-	nc
6	GND	Optional CAN Ground
7	CAN-H	Bus line (dominant high)
8	-	nc
9	-	nc

Tab. 17 PINbelegung CAN-Schnittstelle nach CiA

PIN 3 (CAN-GND) und 6 (GND) sind intern im Gerät miteinander verbunden.

- nc: PIN 1, 4, 5, 8 und 9 dürfen nicht angeschlossen werden.
- Die Stromversorgung der CAN-Bus-Treiber erfolgt intern.
- Es ist keine Stromversorgung für Fremdgeräte auf den CAN-Stecker geführt.

5.3 Schnittstellen

Verdrahtung

Es müssen abgeschirmte, verdrillte Zweidrahtleitungen eingesetzt werden.

Spezifikation Kabel	
Nennwellenwiderstand	120 Ω
Zulässiger Wellenwiderstand	108132 Ω
Kapazitätsbelag	< 60 pF/m
Aderquerschnitt / max. Leitungslänge	\geq 0,25 mm ² / 100 m
	\geq 0,34 mm ² / 250 m
	\ge 0,75 mm ² / 500 m

Tab. 18 Spezifikation Kabel

Die maximale Baudrate ist von der Leitungslänge abhängig:

Leitungslänge	Max. Baudrate
25 m	1000 kBit/s
50 m	800 kBit/s
100 m	500 kBit/s
250 m	250 kBit/s
500 m	125 kBit/s
500 m	100 kBit/s (einstellbar via Software)
1000 m	50 kBit/s
2500 m	20 kBit/s
5000 m	10 kBit/s

Tab. 19 Abhängigkeit Leitungslänge / Baudrate

- Bei Leitungslängen über 1000 m ist der Einsatz von Repeatern empfehlenswert. Repeater können ausserdem zur galvanischen Trennung verwendet werden. Genauere Angaben dazu entnehmen Sie den Dokumentationen des Herstellers des Repeaters.
 - Empfehlungen von CiA (CAN in Automation) beachten.
 - Bei der Konfektionierung darauf achten, dass der Kabelschirm elektrisch gut leitend mit dem Steckergehäuse verbunden ist (→ Kapitel 5.3.2,
 28).

5 Installation 5.3 Schnittstellen

CAN-Bus-Topologie

- Ein Bussegment kann max. 32 Busteilnehmer miteinander verbinden.
- Mehrere Bussegmente können über Repeater (bidirektionale Verstärker) gekoppelt werden.
 Genauere Angaben dazu entnehmen Sie den Dokumentationen des Herstellers des Repeaters.
- Ein Bussegment muss an beiden Enden mit einem Leitungsabschluss (120 Ω) versehen sein. Diese Abschlüsse müssen im Stecker, direkt zwischen PIN 2 und 7, angeschlossen werden.
- Das Bussegment muss an beiden Enden abgeschlossen sein.
 Es dürfen nicht mehr als zwei Abschlüsse pro Bussegment vorhanden sein.
 Der Betrieb ohne korrekten Leitungsabschluss kann zu Übertragungsfehlern führen.



Abb. 23 Bussegment mit vier Busteilnehmern

5.3 Schnittstellen

5.3.10

Profibus

Die Profibus-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.

VORSICHT



Das Gerät kann durch Potentialunterschiede beschädigt werden.

> Die GND-Anschlüsse aller Bussteilnehmer müssen verbunden werden.

$$\overbrace{\begin{array}{c} \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \\ 9 & 8 & 7 & 6 \end{array}}^{5 & 4 & 3 & 2 & 1}$$

Nicht galvanisch getrennte Schnittstellen

Abb. 24 Profibus-Schnittstelle (9-polig, D-Sub, female, UNC)

PIN	Signal	Belegung
1	-	nc
2	-	nc
3	В	EIA RS 485 Leitung B
4	RTSAS	Ausgang zur Steuerung eines Repeaters
5	M5EXT	Ausgang 0V für externen Abschluss
6	P5EXT	Ausgang 5V für externen Abschluss
7	-	nc
8	А	EIA RS 485 Leitung A
9	-	nc

Tab. 20 PINbelegung Profibus-Schnittstelle

PIN 6 (5 V) darf nicht als Stromversorgung für externe Geräte verwendet werden.

Verdrahtung

 Es müssen abgeschirmte, verdrillte Zweidrahtleitungen, Leitungstyp A (entsprechend Profibus-Normen IEC/EN 61158 und IEC/EN 61784) eingesetzt werden.

Spezifikation Kabel	
Nennwellenwiderstand	150 Ω
Zulässiger Wellenwiderstand	135165 Ω
Kapazitätsbelag	< 30 pF/m
Schleifenwiderstand	< 110 Ω/km
Adernquerschnitt	\geq 0,34 mm ² (22 AWG)

Tab. 21 Spezifikation Kabel

Die maximale Baudrate ist von der Leitungslänge abhängig:

Leitungslänge	Max. Baudrate	
200 m	1500 kBit/s	
400 m	500 kBit/s	
1000 m	187,5 kBit/s	
1200 m	≤ 93,75 kBit/s	

Tab. 22 Abhängigkeit Leitungslänge / Baudrate (für Kabel vom Leitungstyp A gemäss Profibus-Norm IEC/EN 61158 und IEC/EN 61784)

Bei der Konfektionierung darauf achten, dass der Kabelschirm elektrisch gut leitend mit dem Steckergehäuse verbunden ist (→ Kapitel 5.3.2, 🗎 28).

5.3 Schnittstellen

Profibus-Topologie

- Ein Bussegment kann max. 32 Busteilnehmer miteinander verbinden.
- Mehrere Bussegmente können über Repeater (bidirektionale Verstärker) gekoppelt werden.
 Genauere Angaben dazu entnehmen Sie den Dokumentationen des Herstellers des Repeaters.
- Durch den Einsatz von Repeatern kann die maximale Leitungslänge erhöht werden. Genauere Angaben dazu entnehmen Sie den Dokumentationen des Herstellers des Repeaters.
- Nur Busanschlussstecker verwenden, welche für den Einsatz im Profibus-Netz spezifiziert sind. Diese fassen beide Buskabel an einem Busteilnehmer und stellen sicher, dass der Kabelschirm impedanzarm durchgeschlauft und auf das Schirmbezugspotential des Busteilnehmers geführt wird. Diese Busanschlussstecker beinhalten den Profibus-spezifischen Leitungsabschluss, der bei Bedarf zugeschaltet werden kann.
- Ein Bussegment muss an beiden Enden mit einem Leitungsabschluss versehen sein. Der Abschluss ist passiv, wird aber aus dem Busteilnehmer gespiesen. Er sorgt für einen definierten Ruhepegel auf dem Bus, wenn kein Busteilnehmer sendet. Diese Busabschlüsse werden vorzugsweise extern, gemäss Profibus-Norm im Steckergehäuse, realisiert (können durch oben genannten Busanschlussstecker realisiert werden).



Abb. 25 Bussegment mit vier Busteilnehmern

Das Bussegment muss an beiden Enden abgeschlossen sein.

- Es dürfen nicht mehr als zwei Abschlüsse pro Bussegment vorhanden sein.
- Mindestens einer der beiden Abschlüsse muss durch den Busteilnehmer gespiesen werden.
- Der Betrieb ohne korrekten Abschluss des Profibus-Netzes kann zu Übertragungsfehlern führen.

RS485

Die RS485-Schnittstelle ist nicht galvanisch getrennt.

Nicht galvanisch getrennte Schnittstellen	
Das Gerät kann durch Potentialunterschiede beschädigt werden.	
Die GND-Anschlüsse aller Bussteilnehmer müssen verbunden werden.	

Abb. 26 RS485-Schnittstelle (9-polig, D-Sub, male, UNC)

PIN	Signal	Belegung	
1	-	nc	
2	-	nc	
3	В	Leitung B	
4	-	nc	
5	GND	Ground	
6	-	nc	
7	А	Leitung A	
8	-	nc	
9	-	nc	

Tab. 23 PINbelegung RS485-Schnittstelle

nc: PIN 1, 2, 4, 6, 8 und 9 dürfen nicht angeschlossen werden.

5.3.11

5.3 Schnittstellen

Verdrahtung

Es müssen abgeschirmte, verdrillte Zweidrahtleitungen eingesetzt werden.

Spezifikation Kabel		
Nennwellenwiderstand	120 Ω	
Zulässiger Wellenwiderstand	108132 Ω	
Max. Leitungslänge	1200 m	
Mögliche Baudraten	9600 Bit/s	
	19200 Bit/s	
	38400 Bit/s	
	57600 Bit/s	
	115200 Bit/s	

Tab. 24 Spezifikation Kabel

Bei der Konfektionierung darauf achten, dass der Kabelschirm elektrisch gut leitend mit dem Steckergehäuse verbunden ist (→ Kapitel 5.3.2, 🗎 28).

RS485-Topologie

- Ein Bussegment kann max. 32 Busteilnehmer miteinander verbinden.
- Mehrere Bussegmente können über Repeater (bidirektionale Verstärker) gekoppelt werden. Genauere Angaben dazu entnehmen Sie den Dokumentationen des Herstellers des Repeaters.
- Durch den Einsatz von Repeatern kann die maximale Leitungslänge erhöht werden. Genauere Angaben dazu entnehmen Sie den Dokumentationen des Herstellers des Repeaters.
- Ein Bussegment muss an beiden Enden mit einem Leitungsabschluss (120 Ω) versehen sein. Diese Abschlüsse müssen im Stecker, direkt zwischen PIN 3 und 7, angeschlossen werden.
- Das Bussegment muss an beiden Enden abgeschlossen sein.
 - Es dürfen nicht mehr als zwei Abschlüsse pro Bussegment vorhanden sein.
 - Der Betrieb ohne korrekten Leitungsabschluss kann zu Übertragungsfehlern führen.



Abb. 27 Bussegment mit vier Busteilnehmern

Montage

VORSICHT

Betriebsstörungen

Durch Verwendung ungeeigneter oder unsachgemäss konfektionierter Kabel sowie durch unfachmännische Verdrahtung können die in den technischen Daten aufgeführten Werte und die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nicht gewährleistet werden.

- Nur von Fachleuten konfektionierte Kabel verwenden.
- Die verwendeten Kabel müssen entsprechend der Schnittstellenbeschreibung in diesem Dokument konfektioniert sein.
- Bei der Verdrahtung des Geräts müssen die Hinweise zur Verdrahtung der entsprechenden Schnittstelle befolgt werden.
- Allgemeingültige Richtlinien und Normen müssen erfüllt werden.

VORSICHT



Gerät in betautem Zustand

Ist oder war das Gerät klimatischen Schwankungen (Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, kann sich Feuchtigkeit am oder im Gerät niederschlagen (Gerät ist in betautem Zustand). Es besteht Kurzschlussgefahr.

- Das Gerät im betauten Zustand nicht einschalten.
- Ist das Gerät betaut oder war es Temperaturschwankungen ausgesetzt, vor der Inbetriebnahme das Gerät der Raumtemperatur angleichen lassen (Gerät nicht direkter Wärmestrahlung von Heizgeräten aussetzen).

Kontrollieren Sie das Gerät auf Transportschäden.

- Das Gerät darf nur in einwandfreiem technischen Zustand, unter Beachtung dieses Dokumentes, installiert und in Betrieb genommen werden.
- 3 Schliessen Sie das Gerät nach Ihren Bedürfnissen an.
 - Hinweise zur Verdrahtung der entsprechenden Schnittstelle berücksichtigen. Siehe Kapitel 5.3 Schnittstellen,
 25.
- Das Gerät hat keinen Ein/Aus-Schalter. Ist in der Stromversorgung kein Schalter eingebaut, startet (bootet) das Gerät sobald es an der Stromversorgung angeschlossen ist.

5.4 Montage

5.4.1

Gerät einbauen

- 2 Fertigen Sie an der gewählten Position einen Einbauausschnitt für das Gerät an:
 - Einbauausschnitt:
 - 3,5"-Geräte: 123 × 87 mm (±1 mm)
 - 5,7"-Geräte: 157 × 117 mm (±1 mm)
 - 7,0"-Geräte: 197 × 122 mm (±1 mm)
 - Materialstärke am Einbauausschnitt 2...5 mm





Abb. 28 Einbauausschnitt für 3,5"-Geräte

Abb. 29 Einbauausschnitt für 5,7"-Geräte



Abb. 30 Einbauausschnitt für 7,0"-Geräte

3 Falls keine Dichtungsschnur in die Nut (A) auf der Frontplatten-Rückseite des Geräts eingeklebt ist, legen Sie die mitgelieferte Dichtungsschnur in die Nut (A) ein und längen Sie die Dichtungsschnur so ab, dass die Stossstelle dicht schliesst.

VORSICHT Undichte Stelle

Undichte Stelle durch verdreht eingelegte Dichtungsschnur oder durch ungenügend schliessende Stossstelle.

- Die Stossstelle der Dichtungsschnur muss an der Unterseite des Geräts liegen.
- Dichtungsschnur beim Einlegen **nicht** verdrehen.

> Dichtungsschnur so ablängen und einlegen, dass die Stossstelle dicht schliesst.



Abb. 31 Nut für Dichtungsschnur (A)

Montieren Sie die mitgelieferten Gewindestifte in die Halteklammern vor.
 Die Gewindestift-Spitzen müssen gegen die breiten Enden der Halteklammern zeigen.



Abb. 32 Gewindestift in Halteklammer vormontiert

- 5 Setzen Sie das Gerät von vorne in den Einbauausschnitt ein.
- 6 Haken Sie die Halteklammern wie folgt in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Geräts ein und fixieren Sie das Gerät indem Sie die Gewindestifte anziehen, bis die Front des Touchdisplay an den Befestigungspunkten mit der Oberfläche des Schaltschranks bündig ist.

VORSICHT



5 Installation 5.4 Montage

- B Die Positionen der Halteklammern hängen ab von:
 - der Gerätegrösse und
 - den Anforderungen an den Einbau.

3,5"-Geräte:

Je eine Halteklammer an allen vier Befestigungspositionen



Abb. 33 3,5"-Geräte mit vier Halteklammern (erfüllt IP65 / NEMA 4X)

5,7"-Geräte (standardmässiger Einbau):
 Oben und unten am Gerät:
 Le eine Halteklammer an der linken und der rechte

Je eine Halteklammer an der linken und der rechten Befestigungsposition



Abb. 34 5,7"-Geräte mit vier Halteklammern (erfüllt IP65 / NEMA 4X nicht)

- 5,7"-Geräte, die in eingebautem Zustand IP65 / NEMA 4X gewährleisten müssen, oder die in explosionsgefährlicher Umgebung eingesetzt werden:
 - Je eine Halteklammer an allen sechs Befestigungspositionen



Abb. 35 5,7"-Geräte mit sechs Halteklammern (erfüllt IP65 / NEMA 4X)

- **7,0"-Geräte (standardmässiger Einbau)**:
 - Oben und unten am Gerät:
 - Je eine Halteklammer an der linken und der rechten Befestigungsposition



Abb. 36 7,0"-Geräte mit vier Halteklammern (erfüllt IP65 / NEMA 4X nicht)

- 7,0"-Geräte, die in eingebautem Zustand IP65 / NEMA 4X gewährleisten müssen, oder die in explosionsgefährlicher Umgebung eingesetzt werden:
 - Je eine Halteklammer an allen acht Befestigungspositionen



Abb. 37 7,0"-Geräte mit acht Halteklammern (erfüllt IP65 / NEMA 4X)

5 Installation 5.4 Montage

5.4.2

Abschirmen der verwendeten Kommunikationsleitungen

Zum Sicherstellen der sauberen Signalübertragung zur Einhaltung der EMV B Bestimmungen müssen

die verwendeten Kommunikationsleitungen abgeschirmt sein.

- Verwenden Sie abgeschirmte Leitungen, oder schirmen Sie die Leitungen mit einer Ferrithülse selbst ab, z.B. mit:
 Würth STAR-RING Klappferrit, geteilter Ferritkern, 30 x 20 x 20mm, für Kabel-Ø 8mm Würth STAR-GAP Klappferrit, geteilter Ferritkern, 31.5 x 35 x 28.3mm, für Kabel-Ø 13mm
- Bringen Sie dazu eine Ferrithülse geeignet an der Kommunikationsleitung in der N\u00e4he der Anschlussseite (max. Abstand 20 cm zum Ger\u00e4testecker) am Touchdisplay an.



Abb. 38 Abschirmen mit Einrastferrithülse

(ﷺ) 2.7 Marine Approbation, ₿ 12

- 5.2.2 Bedingungen für die Marine Approbation (DNV GL), 🗎 23
- 5.3.3 Abschnitt Entstörfilter für die 24-V-DC-Versorgung, 🖹 30

6 Bedienung

6.1 Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie vor dem Arbeiten mit dem Gerät das Kapitel 3 Sicherheitsvorschriften, 🖹 13. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit.

VORSICHT
Empfindliche Resistiv-Touch-Oberfläche
Beschädigung des Resistiv-Touch durch spitze oder scharfe Gegenstände.
 Resistiv-Touch nur mit Finger oder Touchpen berühren. Falls Handschuhe getragen werden, müssen diese sauber sein. Sie dürfen nicht mit abrasivem Staub oder spitzen Partikeln behaftet sein.

VORSICHT



Gerät in betautem Zustand

Ist oder war das Gerät klimatischen Schwankungen (Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, kann sich Feuchtigkeit am oder im Gerät niederschlagen (Gerät ist in betautem Zustand). Es besteht Kurzschlussgefahr.

- > Das Gerät im betauten Zustand **nicht** einschalten.
- Ist das Gerät betaut oder war es Temperaturschwankungen ausgesetzt, vor der Inbetriebnahme das Gerät der Raumtemperatur angleichen lassen (Gerät nicht direkter Wärmestrahlung von Heizgeräten aussetzen).

6 Bedienung

6.2 Gerät aufstarten

6.2 Gerät aufstarten

- Setzen Sie das Gerät unter Spannung.Das Gerät bootet.
- 2 Falls das Gerät nicht bootet und/oder falls beim Starten (Booten) des Geräts eine Fehlermeldung erscheint, siehe Kapitel 7.4 Störungssuche und -behebung,
 ☐ 61.
- 3 Nach der Erstinbetriebnahme, führen Sie folgende Schritte durch (→ Dokument «Systembeschreibung Windows CE MN05010007Z (Bedienung des Betriebssystems Windows CE auf Touchdisplays)»):
 - 3.1 Passen Sie die Systemeinstellungen des Geräts an.
 - **3.2** Installieren Sie die erforderlichen Applikationsprogramme.
- C Die Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung kann durch Reduktion der Helligkeit erhöht werden (→ Dokument «Systembeschreibung Windows CE MN05010007Z (Bedienung des Betriebssystems Windows CE auf Touchdisplays)»).

6.3 Gerät ausschalten

1 Machen Sie das Gerät spannungslos.

6.4 SD-Karte einsetzen und entfernen

SD-Karte einsetzen und entfernen



Abb. 39 SD-Slot (A)

VORSICHT
Datenverlust
Tritt, während eine SD-Karte beschrieben wird, ein Spannungsabfall auf oder wird diese entfernt, kann dies zu Datenverlust oder zur Zerstörung der SD-Karte führen.
 SD-Karte nur in spannungslosem Zustand des Geräts einsetzen. Das Schreiben auf SD-Karten möglichst vermeiden. Gründe: Die Anzahl Schreibzyklen von SD-Karten ist begrenzt. Schreiben bei gleichzeitigem Spannungsabfall führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Datenverlust. SD-Karte nur in spannungslosem Zustand des Geräts entfernen. Vor dem Ausschalten sicherstellen, dass keine Software eine SD-Karte beschreibt.

Keine Gewalt anwenden (SD-Karten sind gegen verkehrtes Einsetzen gesichert).

SD-Karte einzusetzen

1 Drücken Sie die SD-Karte in den SD-Slot (A), bis sie einrastet.

SD-Karte entfernen

- 1 Drücken Sie die SD-Karte bis zum Anschlag in den SD-Slot (A).
 - Die Verriegelung wird gelöst und die SD-Karte wird ein Stück aus dem SD-Slot geschoben.
- 2 Ziehen Sie die SD-Karte aus dem SD-Slot heraus.

6 Bedienung

6.4 SD-Karte einsetzen und entfernen

7 Wartung und Instandsetzung

7.1 Sicherheitsvorschriften

🖙 Lesen Sie vor dem Arbeiten mit dem Gerät das Kapitel 3 Sicherheitsvorschriften, 🖹 13. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit.

7.2 Wartung

Geräte mit Resistiv-Touch sind wartungsfrei. Folgende Arbeiten könnten jedoch notwendig werden: Reinigen des Resistiv-Touch bei Verschmutzung.

Nachkalibrieren des Resistiv-Touch, wenn er nicht mehr korrekt auf Berührung reagiert.

7.2.1 **Resistiv-Touch reinigen**

	VORSICHT	
	Reinigung des Geräts	
	Beschädigung des Geräts durch spitze oder scharfe Gegenstände und durch Flüs- sigkeiten.	
	 Keine spitzen oder scharfen Gegenstände (z. B. Messer) zum Reinigen verwen- den. 	
	 Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- und Lösungsmittel verwen- den. 	
	Verhindern, dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen (Kurzschlussgefahr).	
1 Reinigen S	Sie den Resistiv-Touch vorsichtig mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch.	

Reinigen Sie den Resistiv-Touch vorsichtig mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch.

Bei hartnäckiger Verschmutzung sprühen Sie zuerst ein wenig Spülmittel auf das feuchte Tuch.

7.2.2 **Resistiv-Touch nachkalibrieren**

> Der Resistiv-Touch wird kalibriert ausgeliefert. Reagiert er nicht mehr korrekt auf Berührung, muss er nachkalibriert werden. Touchkalibrierung, siehe Dokument «Systembeschreibung Windows CE MN05010007Z (Bedienung des Betriebssystems Windows CE auf Touchdisplays)».

7.2.3 **Batterie**

Die eingebaute Batterie kann nicht ausgetauscht werden. Lebensdauer, siehe Kapitel 9.4 System, 🖹 69.

7 Wartung und Instandsetzung

7.3 Instandsetzung

7.3.1

7.3 Instandsetzung

Reparaturen

Das Gerät darf ausschliesslich durch den Hersteller oder eine von ihm bevollmächtigte Reparaturstelle geöffnet werden.

Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an den technischen Support von Eaton.

Für den Transport sollte die Original-Verpackung verwendet werden.

7.4 Störungssuche und -behebung

Störung und mögliche Ursache	Behebung
Gerät startet (bootet) nicht.	
Spannungsversorgungs-Schnittstelle hat keine Spannung.	Zuleitung kontrollieren.
Beim Starten (Booten) des Geräts erscheint folgeno	de Meldung:
«<50> Touch is dirty or defect» (erscheint nur wenn GALILEO installiert ist)	
Resistiv-Touch ist nicht richtig kalibriert.	 Gerät starten (booten). Touch kalibrieren (→ Dokument "Systembeschreibung Windows CE" MN05010007Z).
Die Gewindestifte für die Montage des Geräts sind zu fest angezogen.	Gewindestifte lösen (max. Drehmoment beachten, \rightarrow Kapitel 5.4.1, 🗎 50).
Gerät ist defekt.	Gerät zur Reparatur einsenden.
Display bleibt oder wird dunkel.	
Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet.	Funktion in der Visualisierungssoftware über- prüfen.
Hintergrundbeleuchtung ist defekt.	Gerät zur Reparatur einsenden.
Touch reagiert nicht oder nicht korrekt auf Betätigun	ng.
Resistiv-Touch ist nicht richtig kalibriert.	 Gerät starten (booten). Touch kalibrieren (→ Dokument "Systembeschreibung Windows CE" MN05010007Z).
Touch ist deaktiviert.	 Gerät starten (booten). Touch aktivieren (→ Dokument "Systembeschreibung Windows CE" MN05010007Z).
In der Taskleiste erscheint das Icon 🚹.	
Fehlbedienung der auf dem Display darge- stellten Bedienungselemente.	Alle Gegenstände (auch Finger) aus dem Bereich des Displays entfernen.
Die Gewindestifte für die Montage des Geräts sind zu fest angezogen.	Gewindestifte lösen (max. Drehmoment beachten, \rightarrow Kapitel 5.4.1, 🗎 50).
Gerät ist defekt.	Gerät zur Reparatur einsenden.

Tab. 25 Störungssuche und -behebung

7 Wartung und Instandsetzung

7.4 Störungssuche und -behebung

8 Lagerung, Transport und Entsorgung

8.1 Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts das Kapitel 3 Sicherheitsvorschriften, 🖹 13. Es beinhaltet wichtige Informationen betreffend Ihrer persönlichen Sicherheit.

8.2 Lagerung

8.3 Transport

Beim Transport des Geräts muss verhindert sein, dass das Gerät beschädigt wird (sachgerechte Verpackung verwenden).

Auch während dem Transport des Geräts müssen die Umgebungsbedingungen erfüllt sein. Siehe Kapitel 9.9 Umgebungsbedingungen, 🖹 76.

1 Kontrollieren Sie das Gerät nach Ankunft auf Transportschäden.

8 Lagerung, Transport und Entsorgung

8.4 Entsorgung

8.4 Entsorgung

AGEFAHR



Explosionsgefährliche und giftige Materialien

Bei unsachgemässer Handhabung besteht Explosionsgefahr durch die im Gerät eingelötete Lithium-Batterie.

► Gerät fachgerecht entsorgen.

Nicht mehr benutzte Geräte müssen nach den örtlich geltenden Vorschriften fachgerecht entsorgt werden oder an den Hersteller oder Vertrieb retourniert werden.

Verwendete Materialien Gerät

Bauteil	Material
Gehäuse	PC-GF
Resistiv-Touch-Stützscheibe	Glas mit Polyester-Folie
Batterie	Lithium CR 2032, 3.0 V, 220 mAh, Panasonic
Batteriegewicht	3.4 g
SVHC Substanz	1.2-dimethoxyethane: ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
Substanzgewicht	2-4 %
Elektrobauteile	Verschieden

Tab. 26 Verwendete Materialien Gerät

CP Die für unsere Gehäuse verwendeten Materialien sind halogenfrei.

Verwendete Materialien Verpackung

Verpackung	Material
Aussenverpackung	Karton
Innenverpackung:	
3,5"-Geräte	 Karton mit PE-Folie Kunststoffbeutel: Polyäthylen (PE)
5,7"- und 7,0"-Geräte	 Karton Kunststoffbeutel: Polyäthylen (PE)

Tab. 27 Verwendete Materialien Verpackung

9 Technische Daten 9.1 Masse und Gewichte

- 9 Technische Daten
- 9.1 Masse und Gewichte
- 9.1.1 3,5"-Geräte



Abb. 40 Mechanische Abmessungen der 3,5"-Geräte in mm

Eigenschaft	XV-102 3,5"
Höhe	100 mm
Breite	136 mm
Tiefe	30 mm
Stärke Frontplatte	5 mm
Einbautiefe	25 mm
Einbauausschnitt	123 mm × 87 mm (±1 mm)
Gewicht	Ca. 0,3 kg

Tab. 28 Masse und Gewichte der 3,5"-Geräte

9 Technische Daten

9.1 Masse und Gewichte



5,7"-Geräte



Abb. 41 Mechanische Abmessungen der 5,7"-Geräte in mm

Eigenschaft	XV-102 5,7"
Höhe	130 mm
Breite	170 mm
Tiefe	39 mm
Stärke Frontplatte	5 mm
Einbautiefe	34 mm
Einbauausschnitt	157 mm × 117 mm (±1 mm)
Gewicht	Ca. 0,6 kg

Tab. 29 Masse und Gewichte der 5,7"-Geräte

7,0"-Geräte



Abb. 42 Mechanische Abmessungen der 7,0"-Geräte in mm

Eigenschaft	XV-102 7,0"
Höhe	135 mm
Breite	210 mm
Tiefe	38 mm
Stärke Frontplatte	5 mm
Einbautiefe	33 mm
Einbauausschnitt	197 mm × 122 mm (±1 mm)
Gewicht	Ca. 0,6 kg

Tab. 30 Masse und Gewichte der 7,0"-Geräte

9.1.3

9 Technische Daten 9.2 Display

9.2

Display

Eigenschaft	XV-102
Тур	TFT-LCD
Auflösung (B × H)	
3,5"-Geräte	QVGA (320 \times 240 Pixel)
5,7"-Geräte	VGA (640 × 480 Pixel)
7,0"-Geräte	WVGA (800 × 480 Pixel)
Sichtbare Bildfläche	
3,5"-Geräte	70 mm \times 53 mm (3,5" Bilddiagonale)
5,7"-Geräte	115 mm \times 86 mm (5,7" Bilddiagonale)
7,0"-Geräte	152 mm \times 91 mm (7,0" Bilddiagonale)
Farbauflösung	
3,5"-Geräte	
XV-10235MQR	32 Graustufen
XV-10235TQR	64 k Farben
5,7"- und 7,0"-Geräte	64 k Farben
Kontrastverhältnis	Typisch 300:1
Helligkeit	Typisch 250 cd/m ²
Hintergrundbeleuchtung	
Technologie	LED
Per Software dimmbar	
3,5"-Geräte	100 % 1 % Helligkeit
5,7"-Geräte	100 % 30 % Helligkeit
7,0"-Geräte	100 % 20 % Helligkeit
Lebensdauer	Typisch 40 000 h
Resistiv-Touch-Stützscheibe	Touchsensor (Glas mit Folie)

Tab. 31 Display

Touchsensor

Eigenschaft	XV-102
Тур	Resistiv-Touch
Technologie	4-Draht

Tab. 32 Touchsensor

System

9.4

Eigenschaft	XV-102
Prozessor	RISC, 32 Bit, 400 MHz
Interner Speicher	
DRAM	64 MByte
NAND-Flash	64 MByte
NVRAM	
XV-102-A	-
Alle Geräteausführungen ausser XV-102-A…	125 kByte
NOR-Flash	
3,5"-Geräte	-
5,7"- und 7,0"-Geräte	2 MByte
Externer Speicher	
SD Memory Card Slot	1× SDA Specification 1.00 geeignet für SD-Karten (nicht für SDHC-Karten oder Karten neueren Standards) Nur Originalzubehör verwenden.
Echtzeituhr (Batteriepufferung)	
Batterietyp	CR2032 (190 mA/h), wartungsfrei (eingelötet)
Pufferzeit in spannungslosem Zustand	Typisch 10 Jahre

Tab. 33 System

9 Technische Daten 9.5 Schnittstellen

9.5 Schnit

Schnittstellen

Eigenschaft	XV-102
Ethernet	100Base-TX / 10Base-T
USB-Device	USB 2.0, nicht galvanisch getrennt
Schnittstellen, abhängig von der Geräte	ausführung:
USB-Host	USB 2.0 (1,5 / 12 / 480 MBit/s), nicht galvanisch getrennt
SmartWire-DT Master	SmartWire-DT, nicht galvanisch getrennt \rightarrow Kapitel 9.5.2, 🗎 72
RS232 (System Port)	RS232, nicht galvanisch getrennt
CAN	CAN, nicht galvanisch getrennt
Profibus	Profibus, nicht galvanisch getrennt, max. 1,5 MBit/s
RS485	RS485, nicht galvanisch getrennt
Stromversorgung	→ Kapitel 9.5.1, 🖹 71
DIAG	Nur für Servicezwecke
Jumper UPD/RUN	Nur für Servicezwecke

Tab. 34 Schnittstellen
9.5.1 Stromversorgung

Eigenschaft	XV-102
Nennspannung	24 VDC SELV (safety extra low voltage)
Zulässige Spannung	 Effektiv: 19,230,0 VDC (Nennspannung -20 % / +25 %) Absolut mit Welligkeit: 18,031,2 VDC Batteriebetrieb: 18,031,2 VDC (Nennspannung -25 % / +30 %) 35 VDC für eine Dauer < 100 ms
Spannungseinbrüche	10 ms ab Nennspannung (24 VDC)5 ms ab Unterspannung (20,4 VDC)
Leistungsaufnahme	
3,5"-Geräte	Max. 5 W
5,7"- und 7,0"-Geräte	
Grundgerät	Max. 7 W
USB-Teilnehmer an USB-Host	Max. 2,5 W
Total	Max. 9,5 W
Stromaufnahme	
Dauerstrom	Max. 0,4 A (24 VDC)
Dauerstrom	
3,5"-Geräte	Max. 0,2 A (24 VDC)
5,7"- und 7,0"-Geräte	Max. 0,4 A (24 VDC)
Einschaltstromstoss	1,5 A ² s
Verpolungsschutz	Ja
Sicherung	Ja (Austausch nur durch den Hersteller oder eine von ihm bevollmächtigte Reparaturstelle erlaubt)
Potentialtrennung	Nein

Tab. 35 Stromversorgung

9 Technische Daten

9.5 Schnittstellen

9.5.2 SmartWire-DT Master

9.5.2.1

POW/AUX (Stromversorgungs-Schnittstelle für SmartWire-DT)

igenschaft	XV-102
ersorgungsspannung U _{Aux} (Steuerspannung fü	r Schützspulen)
Betriebsspannung	
Nennspannung	24 VDC
Zulässige Spannung	Effektiv: 20,428,8 VDC (Nennspannung -15 % / +20 %
Restwelligkeit der Eingangsspannung	Max. 5 %
Verpolungsschutz	Ja
Strom	
Gemäss DIN VDE 0641, Teil 11 und IEC/EN 60898	Max. 3 A ¹⁾
Gemäss UL 508 und CSA-22.2, Nr. 14	Max. 2 A ¹⁾
Kurzschlussfestigkeit	Nein, externer Schutz notwendig (z. B. mit FAZ Z3, \rightarrow Kapitel 5.3.8.3, \blacksquare 37)
Verlustleistung	Typisch 1 W
Potentialtrennung	Nein
Bemessungsbetriebsspannung der 24 VDC-Teilnehmer	Typisch U _{Aux} - 0,2 V
ersorgungsspannung U _{Pow} (für SmartWire-DT ⁻	Teilnehmer)
Versorgungsspannung	
Nennspannung	24 VDC
Zulässige Spannung	Effektiv: 20,428,8 VDC (Nennspannung -15 % / +20 %
Restwelligkeit der Eingangsspannung	Max. 5 %
Verpolungsschutz	Ja
Strom	Max. 0,7 A
Überlastsicher	Ja
Einschaltstrom und Dauer	12,5 A/6 ms
Verlustleistung bei 24 VDC	1,0 W
Potentialtrennung zwischen U _{Pow} und 15 V-SmartWire-DT Versorgungsspannung	Nein
Überbrückung von Spannungseinbrüchen	10 ms
Wiederholrate	1 s
Statusanzeige	Ja (LEDs)

Tab. 36 POW/AUX (Stromversorgungs-Schnittstelle für SmartWire-DT)

 Werden Schütze und/oder Motorstarter mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A (DIN VDE 0641, Teil 11 und IEC/EN 60898) bzw. > 2 A (UL 508 und CSA-22.2, Nr. 14) angeschlossen, muss ein Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF1 oder EU5C-SWD-PF2 eingesetzt werden.

9.5.2.2 SWD (SmartWire-DT Schnittstelle)

Eigenschaft	XV-102									
SmartWire-DT Versorgungsspannung U _{VP}										
Bemessungsbetriebsspannung (intern transformierte Versorgungsspannung U _{Pow})	14,5 VDC ±3 % (14,015,0 VDC)									
Strom	Max. 0,7 A ¹⁾									
Kurzschlussfestigkeit	Ja									
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer am SmartWire-DT Netzwerk	Max. 99									
Adresseinstellung der SmartWire-DT Teilnehmer	Automatisch									
Baudrate	 125 kBit/s 250 kBit/s 									

Tab. 37 SWD (SmartWire-DT Schnittstelle)

1) Werden SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen, muss ein Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF2 eingesetzt werden.

9.6

Geräteschutzarten

Eigenschaft	XV-102
Frontseite	 IP65, Enclosure Type 4X (Indoor use only) Benötigte Anzahl Halteklammern und Gewindestifte für den Einbau: 3,5"-Geräte: je 4 Stück 5,7"-Geräte: je 6 Stück 7,0"-Geräte: je 8 Stück
Rückseite	IP20, Enclosure Type 1

Tab. 38 Geräteschutzarten

9.7

Zulassungen und Deklarationen

Eigenschaft	XV-102
EMV	Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit
Explosionsschutz	 II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x (ATEX 2014/34/EU): Zone 22, Kategorie 3D¹⁾ Benötigte Anzahl Halteklammern und Gewindestifte für den Einbau: 3,5"-Geräte: je 4 Stück 5,7"-Geräte: je 6 Stück 7,0"-Geräte: je 8 Stück
UL	 Geräte mit eingeklebter Dichtung ausgeliefert: UL 508, File-Nr. E205091 3,5"-Geräte, die mit loser Dichtung ausgeliefert wurden: UL 60950, File-Nr. E208621 Benötigte Anzahl Halteklammern und Gewindestifte für den Einbau: 3,5"-Geräte: je 4 Stück 5,7"-Geräte: je 6 Stück 7,0"-Geräte: je 8 Stück
Marine Approbation (Schiffszulassung)	 Typen-Zulassung bei Einbau eines Entstörfilters für das Gerät in der Verdrahtung und Abschirmen der Kommunikationsleitungen. DNVGL-CG-0039, ab 11/2015 Certificate No : TAA00000NC

Tab. 39 Zulassungen und Deklarationen

Zone 22, Kategorie 3D:
 IP5x f
 ür Ger
 äte der Gruppe IIIB (nicht leitf
 ähiger Staub)
 IP6x f
 ür Ger
 äte der Gruppe IIIC (leitf
 ähiger Staub)

9.8 Angewandte Normen und Richtlinien

Eigenschaft	XV-102
EMV (in Bezug auf CE)	
IEC/EN 61000-6-2	Störfestigkeit für Industriebereich
IEC/EN 61000-6-4	Störaussendung für Industriebereich Geräte die diese Norm erfüllen dürfen nicht in Wohn- gebieten eingesetzt werden
 IEC/EN 61000-6-3 5,7"-Geräte nur ohne Kabel an den Schnittstellen USB-Host und USB-Device Nicht gültig für Geräte mit SmartWire-DT Master Schnittstelle 	Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (Siehe Abb. 43)
EMV (in Bezug auf Marine Approbation)	
2004/30/EU	ElektroMagnetischeVerträglichkeit-Richtlinie (EMC)
Explosionsschutz (in Bezug auf CE)	
ATEX 94/9/EG: Zone 22, Kategorie 3D (II 3D	Ex tc IIIC T70°C IP6x):
IEC/EN 60079-0	Explosionsfähige Atmosphäre: Geräte - Allgemeine Anforderungen
IEC/EN 60079-31	Explosionsfähige Atmosphäre: Geräte-Staubexplo- sionsschutz durch Gehäuse «t»
Sicherheit	
IEC/EN 60950 UL 60950 (nur 3,5"-Geräte)	Sicherheit von Einrichtungen der Informations- technik
UL 508	Industrielle Steuerungen (Technische Bedingungen für Akzeptanz durch UL, → Kapitel 5.2.1, 23)
Produktenormen	
EN 50178	Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektroni- schen Betriebsmitteln
IEC/EN 61131-2	Speicherprogrammierbare Steuerungen, Betriebs- mittelanforderungen und Prüfungen

Tab. 40 Angewandte Normen und Richtlinien



Abb. 43 Ethernet-Leitung, Schlaufe 2-fach durch Ferrit

9 Technische Daten9.9 Umgebungsbedingungen

9.9

Umgebungsbedingungen

Eigenschaft	XV-102
Temperatur	
Betrieb	050°C
Lagerung / Transport	-20+ 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	1095%, nicht kondensierend
Vibration gemäss IEC/EN 60068-2-6	Auslenkung: 59 Hz: 3,5 mm 960 Hz: 0,15 mm Beschleunigung: 60150 Hz: 2 g
Schock gemäss IEC/EN 60068-2-27	15 g / 11 ms
Falltest	Gemäss IEC/EN 60068-2-31

Tab. 41 Umgebungsbedingungen

Stichwortverzeichnis

В

U																							
Batterie	•	-	•		•	•	·	•		 •	•		•		•	•	•	•	•	•	•	 5	9

С

CAN	
CAN-Bus-Topologie	
Control-Taster	

D

_	
Display6	8
D-Sub-Stecker	8

Е

Einbauposition	24, 50
EMV	28
Ethernet	33
Explosionsschutz	74

G

Geräteschutzarten																				7	Л
Genatesenatzarten	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	• •	/	-

LED								
ACT		 	 	 	 	 	 	 33
LIN	Κ	 	 	 	 	 	 	 33

Ν

Normen	 	 	-	 		 •	 •	 		 75
Р										

-														
Potentialausoleichsleite	r													25
	• •	•	• •	•	• •	•	• •	·	• •	• •	•	• •	• •	20

R

Resistiv-Touch	1
RS232 (System Port)	2
RS485 4	7
RS485-Topologie	8

S

Schiffszulassung	 	 	 	 •	 	 12,	74
SD-Karte	 	 	 		 	 	57
SD-Slot 0	 	 	 	 •	 	 	. 21
Störungssuche	 	 	 	 •	 	 	61
Т							

U

Umgebungsbedingungen
V Verpackungsinhalt

W

																				-	~
vvartung	·		·	•	•						·		•	•	•					5	9

Eatons Geschäftsbereich Elektrotechnik ist weltweit führend bei Produkten und Engineering-Dienstleistungen zur Energieverteilung, sicheren und unterbrechungsfreien Stromversorgung, Maschinen- und Gebäude- automatisierung, Anlagen- und Notorschutz, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Kabelmanagement sowie Komponenten für raue Umgebungsbedingungen und explosionsgefährdete Bereiche. Die Innovationen von Eaton sorgen branchenübergreifend und weltweit für Energie für die wichtigen Dinge und helfen Kunden dabei, auch die schwierigsten Herausforderungen des Energiemanagements zu meistern.

Die Eaton Corporation ist ein diversifiziertes Energiemanagementunter-nehmen, das 2017 einen Umsatz von 20,4 Mrd. US-Dollar erzielte. Mit energieeffizienten Lösungen unterstützen wir unsere Kunden bei einem effektiveren, sichereren, effizienteren und nachhaltigeren Management von elektrischer, hydraulischer und mechanischer Energie. Wir von Eaton haben uns dem Ziel verschrieben, durch den Einsatz unserer Energiemanagement-Technologien und -Dienstleistungen für mehr Lebensqualität zu sorgen und die Umwelt zu schützen. Eaton beschäftigt ca. 96.000 Mitarbeiter und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf Eaton.com. Eaton Adressen Weltweit: Eaton.com Eaton.eu/electrical/customersupport

E-Mail: automation@eaton.com Internet: Eaton.eu/xv

Eaton Industries GmbH Hein-Moeller-Str. 7–11 D-53115 Bonn

© 2004 by Eaton Corporation Alle Rechte vorbehalten MN04802004Z-DE xx/20

