

Produktdetails

# 8571 WN

## Frame 1-fach holz - Sky Niessen



### Allgemeine Informationen

Typ	8571 WN
Bestellnummer	2CLA857100A2101
EAN	8427238138251
Beschreibung	Frame 1-fach holz - Sky Niessen
Langbeschreibung	Color: Natural Wengué Size (height x width): 86 x 86 mm Surface: natural wengué

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CLX850009A1001
--------------------------------	-----------------

### Hauptdokumente

Marketing-Video	9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
-----------------	------------------------------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	9AKK107046A0356
Anzahl Einheiten	1
Schalterdesign	Sky Niessen
Befestigungsart	Klemme
Montage-Ausrichtung	horizontal vertikal
Ausführung der Oberfläche	Untreated Matt
Werkstoff	Wood
Beschriftungsfeld	Nein
Farbe	holz

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +35 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CLC857100A2101
REACH Erklärung	9AKK108467A7464
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite	86 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	8.5 mm
Gewicht	0.048 kg

## Bestelldaten

Vorgängerprodukt	2CL0857121
------------------	------------

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000007 - Abdeckrahmen
ETIM 9	EC000007 - Abdeckrahmen
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
UNSPSC	39121704

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CLA810100A1001	Switch 1-way Off switch 1-pole mit LED exchangeable	8101	1	Stück
2CLA850100A1301	Rocker switch None für Switch/push button, Single rocker silber - Sky Niessen	8501 PL	1	Stück
2CLA810200A1001	Switch 2-way Two-way switch mit LED exchangeable	8102	1	Stück
2CLA811000A1001	Intermediate switch Intermediate switch mit LED exchangeable	8110	1	Stück
2CLA810400A1001	Push button 1 Schließer 0 Öffner 1 Wechsler	8104	1	Stück
2CLA850400A1301	Rocker push button Symbol "bell" für Switch/push button, Single rocker silber - Sky Niessen	8504 PL	1	Stück
2CLA811100A1001	Switch 2-gangs, 1-way, single pole 2 Wippe(n) Series switch	8111	1	Stück
2CLA851100A1301	Rocker switch None für Switch/push button, Two-part rocker silber - Sky Niessen	8511 PL	1	Stück
2CLA812200A1001	Switch 2-gangs, 2-way, single pole 2 Wippe(n) Alternating-/alternating switch	8122	1	Stück
2CLA818800A1001	Schuko socket outlet SCHUKO® Protective contact (SCHUKO) - Sky Niessen	8188	1	Stück
2CLA858800A1301	Cover socket outlet Socket outlet Central cover plate silber - Sky Niessen	8588 PL	1	Stück
2CLA811700A1001	Phone outlet For data connection housing 1-fach No color	8117	1	Stück
2CLA851700A1301	Cover data Data connection 1-fach silber - Sky Niessen	8517 PL	1	Stück
2CLA815170A1001	8151.7 TV-R/SAT final outlet End socket 2-fach - Sky Niessen	8151.7	1	Stück
2CLA855010A1301	Cover TV-R/SAT SAT 2-fach silber - Sky Niessen	8550.1 PL	1	Stück
2CLA811900A1001	Buzzer No color - Plattform 8100	8119	1	Stück
2CLA852900A1301	Cover buzzer Loudspeaker Central cover plate silber - Sky Niessen	8529 PL	1	Stück
2CLA850000A1301	Blank cover Blind plate None silber - Sky Niessen	8500 PL	1	Stück
2CLA810450A1001	Push button 1 Schließer 0 Öffner 1 Wechsler	8104.5	1	Stück
2CLA850440A1301	Rocker push button Symbol "light" für Switch/push button, Single rocker silber - Sky Niessen	8504.4 PL	1	Stück
2CLA814410A1001	Switch blind control 2-gangss 1-polig 1-pole push button	8144.1	1	Stück
2CLA854400A1301	Rocker blind switch für Venetian blind Two-part rocker silber - Sky Niessen	8544 PL	1	Stück
2CLA814400A1001	Push-button blind control 2-gangss 1-polig 1-pole push button	8144	1	Stück
2CLA851810A1301	Cover data Data connection 1-fach silber - Sky Niessen	8518.1 PL	1	Stück
2CLA851820A1301	Cover data Data connection 2-fach silber - Sky Niessen	8518.2 PL	1	Stück
2CLA856020A1301	Cover dimmer für Dimmer Turn button silber - Sky Niessen	8560.2 PL	1	Stück
2CLA818500A1001	USB charger Breakout cable mit USB A / A No color	8185	1	Stück
2CLA858500A1301	Cover USB charger USB 1-fach silber - Sky Niessen	8585 PL	1	Stück
2CLA850100A1501	Rocker switch None für Switch/push button, Single rocker schwarz - Sky Niessen	8501 NS	1	Stück
2CLA850400A1501	Rocker push button Symbol "bell" für Switch/push button, Single rocker schwarz - Sky Niessen	8504 NS	1	Stück
2CLA851100A1501	Rocker switch None für Switch/push button, Two-part rocker schwarz - Sky Niessen	8511 NS	1	Stück

2CLA858800A1501	Cover socket outlet Socket outlet Central cover plate schwarz - Sky Niessen	8588 NS	1	Stück
2CLA851700A1501	Phone outlet Data connection 1-fach schwarz - Sky Niessen	8517 NS	1	Stück
2CLA855010A1501	Cover TV-R/SAT SAT 2-fach schwarz - Sky Niessen	8550.1 NS	1	Stück
2CLA852900A1501	Cover buzzer Loudspeaker Central cover plate schwarz - Sky Niessen	8529 NS	1	Stück
2CLA850000A1501	Blank cover Blind plate None schwarz - Sky Niessen	8500 NS	1	Stück
2CLA850440A1501	Rocker push button Symbol "light" für Switch/push button, Single rocker schwarz - Sky Niessen	8504.4 NS	1	Stück
2CLA854400A1501	Rocker blind switch für Venetian blind Two-part rocker schwarz - Sky Niessen	8544 NS	1	Stück
2CLA851810A1501	Cover data Data connection 1-fach schwarz - Sky Niessen	8518.1 NS	1	Stück
2CLA851820A1501	Cover data Data connection 2-fach schwarz - Sky Niessen	8518.2 NS	1	Stück
2CLA856020A1501	Cover dimmer für Dimmer Turn button schwarz - Sky Niessen	8560.2 NS	1	Stück
2CLA858500A1501	Cover USB charger USB 1-fach schwarz - Sky Niessen	8585 NS	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckrahmen

