



**Description:** Permet le montage de 6 ventilateurs DFN02 ou de plaques d'obturation DFC lorsque les perforations ne sont pas utilisées. À combiner avec la plaque de toit ventilée CVR.

**Matériau:** Acier zingué 2 mm.

**Instructions de montage:** Ajouter un toit ventilé CVR. Utiliser un ventilateur DFN02. Fermer les perforations non utilisées avec des DFC.

**Unité de livraison:** 1 pièce avec accessoires de montage.

L	P	Nb de découpes	Référence
600	600	6	CFR0606
600	800	6	CFR0608
800	600	6	CFR0806
800	800	6	CFR0808