



**Descrição:** Para a montagem de uma combinação de 6 ventiladores DNF 02 ou platines DFC para furos não utilizados na parte superior do armário. Para montar em combinação com o tecto ventilado CVR.

**Material:** Aço zincado de 2mm.

**Requisitos de montagem:** Adicionar um tecto de ventilação CVR. Usar ventilador DFN 02. Os furos não utilizados podem ser tapados com DFC.

**Quantidade por embalagem:** 1 Peça com material de montagem.

L	P	Nº tomadas	Ref.
600	600	6	CFR0606
600	800	6	CFR0608
800	600	6	CFR0806
800	800	6	CFR0808