

# CAB

Рейки для фиксации кабеля



: Устанавливаются поверх панели основания. К рейке крепятся стандартные кабельные зажимы САС, позволяющие фиксировать входящие кабели. Глубина установки регулируется. При подключении кабелей заземления с ЭМС-экранированием к рейке для фиксации кабелей сохраняется эффект Фарадея, обеспечивающий оптимальное экранирование от ЭМИ.

: 2 мм оцинкованная листовая сталь.

- : 2 рейки с монтажными материалами.

**Mounting requirements:** Закажите кабельные зажимы САС под необходимый диаметр кабеля.

	..
400	CAB400
600	CAB600
800	CAB800
1000	CAB1000
1200	CAB1200