

BPA

Kit de distribution d'air



Description: Tube de vinyle flexible utilisé pour diriger l'air froid, ou cibler points chauds. Raccord de tube, bouchon d'extrémité, et des embases adhésive destinée à maintenir le tube sont inclus. Des trous peuvent être percés (en «V») dans le tube, si le bouchon est utilisé il faut effectuer au moins 6 trous de diamètre 3.2 pour éviter le retour de pression dans le refroidisseur.

Livraison: BPA01 comprend 1,2 m de tube, 4 embases de fixation, raccord et bouchon d'extrémité. BPA02 comprend 2,4 m de tube 8 embases de fixation, raccord et bouchon d'extrémité.

Pour	Référence
BP 4 x 08	BPA01
BP/HT 4 x 15; 4 x 30; 4 x 40	BPA02