




GUIDE D'UTILISATION DES MATRICES ET ACCESSOIRES

APPLICATIONS	CONDUCTEURS	CONNECTEURS		PRESSES HYDRAULIQUES								
				HT120 et outils et vérins de la gamme 130 kN	HT 131-UC B 1350-UC	RHU 131-C B 1300-UC	ECW-H3D	RHU 230-630				
				EMPREINTE HEXAGONALE	EMPREINTE POINÇONNAGE				EMPREINTE HEXAGONALE	EMPREINTE POINÇONNAGE		
				MATRICE	PORTE-MATRICES	MATRICE	POINÇONS	MATRICE	PORTE-MATRICES	MATRICE	POINÇONS	
 CAA.-M.	Sections Cables mm ²	COSSES										
	300	CAA 300-34 - M..										
	300	CAA 300 - M16										
	400	CAA 400 - M16										
	500	CAA 500 - M16 TNBD										
	630	CAA 630 - 4M8										
 AA.-M.	Sections Cables mm ²	COSSES										
	300	AA 300 - 34 - M..										
	300	AA 300 - M16										
	400	AA 400 - M16										
	500	AA 500 - 40 - M16										
	630	AA 630 - M16										
 MTMA..	Sections Cables mm ²	MANCHONS	Sections Cables mm ² Al	MANCHONS	MATRICE	PORTE-MATRICES	MATRICE	POINÇONS	MATRICE	PORTE-MATRICES	MATRICE	POINÇONS
	300	MTMAD 300/1	300	95	MTMAD 300-95-GC	MK34L-C	AU 130-240	MUA 300-34	PS 130-240/E	MK34-3D		
				150	MTMAD 300-150-GC							
		MTMAD 300-GC		185	MTMAD 300-185-GC							
				240	MTMAD 300-240-GC							
	300	MTMA 300-GC										
	400	MTMA 400/1	400	240	MTMA 400-240-GC							
				300	MTMA 400-300-GC							
	500	MTMA 500-40/1										
	500	MTMA 500-GC	500	300	MTMA 500-300-GC							
		400		MTMA 500-400-GC								
630	MTMA 630/1											