



Tester, Overcurrent NON SMD

Каталог № BP/FT-2

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Тестер
Область применения			Ток перегрузки NON SMD
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранители длиной до 1 7/8 дюйма