



<b>Typ</b>	<b>+IZM-XRP630</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>230679</b>
<b>Verkaufstext</b>	<b>Nennstrommodul Zubehoer Ausloeser</b>

### Lieferprogramm

austauschbar in			IZM...-1(-4)-... IZM...-2(-4)-...
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom	$I_n = I_u$	A	630

### Hinweise

Nicht verwendbar für Leistungsschalter für den Anlagenschutz IZM...-A...  
 Die Obergrenze des Bemessungsdauerstroms  $I_u$  des Leistungsschalters kann nicht überschritten werden.  
 IZM-Leistungsschalter wird im Standard mit Rating-Plug geliefert (entsprechend dem  $I_n$  des Leistungsschalters).  
 Bei Bestellung des Leistungsschalters mit +IZM-XRP... wird der Rating-Plug ausgetauscht.

### Handbuch, Montageanweisung

#### AWB1230-1407 Leistungsschalter IZM

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (b)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (b)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (g)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (g)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407g.pdf> (g)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407f.pdf> (f)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (f)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407e.pdf> (e)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (e)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407d.pdf> (d)

#### Approbationen, Publikationen, Software

<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>
<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

### Anwendungsbeispiele, Projektierung

Klemmenbelegungsplan [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro\\_izm\\_in\\_klemmenbelegungsplan.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro_izm_in_klemmenbelegungsplan.pdf)