



Typ	+IZM-XRP1600
Bestell-Nr.	230684
Verkaufstext	Nennstrommodul Zubehoer Ausloeser

Lieferprogramm

austauschbar in			IZM...-1(-4)-... IZM...-2(-4)-... IZM...-3(-4)-...
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom	$I_n = I_u$	A	1600

Hinweise

Nicht verwendbar für Leistungsschalter für den Anlagenschutz IZM...-A...
 Die Obergrenze des Bemessungsdauerstroms I_u des Leistungsschalters kann nicht überschritten werden.
 IZM-Leistungsschalter wird im Standard mit Rating-Plug geliefert (entsprechend dem I_n des Leistungsschalters).
 Bei Bestellung des Leistungsschalters mit +IZM-XRP... wird der Rating-Plug ausgetauscht.

Handbuch, Montageanweisung

AWB1230-1407 Leistungsschalter IZM

ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (b)
 ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (b)
 ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (g)
 ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (g)
 ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407g.pdf (g)
 ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407f.pdf (f)
 ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (f)
 ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407e.pdf (e)
 ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (e)
 ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407d.pdf (d)

Approbationen, Publikationen, Software

<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html> <http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Klemmenbelegungsplan ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro_izm_in_klemmenbelegungsplan.pdf