



<b>Typ</b>	<b>IZM-XHIAV2</b>
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>232167</b>
<b>Verkaufstext</b>	<b>Positionsmeldung Hilfsschalter AV</b>

### Lieferprogramm

			Modul 2
Positionsmeldung Betriebsstellung: 3 Wechsler Teststellung: 2 Wechsler Trennstellung: 1 Wechsler			

### Handbuch, Montageanweisung

#### AWB1230-1407 Leistungsschalter IZM

<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (b)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (b)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (g)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (g)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407g.pdf> (g)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407f.pdf> (f)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf> (f)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407e.pdf> (e)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf> (e)  
<ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407d.pdf> (d)

#### Approbationen, Publikationen, Software

<http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>      <http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html>

#### Anwendungsbeispiele, Projektierung

Klemmenbelegungsplan      [ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro\\_izm\\_in\\_klemmenbelegungsplan.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro_izm_in_klemmenbelegungsplan.pdf)