

Produktdetails

8514 OE

Rocker switch für Switch/push button Hotel card Gold - Sky Niessen



Allgemeine Informationen

Typ	8514 OE
Bestellnummer	2CLA851400A1201
EAN	8427238166261
Beschreibung	Rocker switch für Switch/push button Hotel card Gold - Sky Niessen
Langbeschreibung	Color: Antique Gold. Cover plate for card switch code: 8114, 8114.1, 8114.2 & 8114.5

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CLX850009A1001
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Marketing-Video	9AKK107045A8833 9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
-----------------	---

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	9AKK107046A0356
Anwendung	Switch/push button
Schalterdesign	Sky Niessen
Befestigungsart	Klemme
Ausführung der Oberfläche	Metallic Glossy
Werkstoff	Metal Stainless steel
Aufdruck	Symbol "key/door"
Ausführung	Hotel card
Farbe	Gold
Anwendungsbereich	Hotelanwendungen

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +35 °C (Lagerung) -5 ... +50 °C
Schutzart	IP20
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	0.054 m
Höhe	0.054 m
Tiefe	0.14 m
Gewicht	0.05 kg

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85389099
UNSPSC	39121704

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen und Bedienelemente → Elektronische Bedienelemente

