

---

PRODUCT-DETAILS

# 8573 WN

## Marco 3 elementos - Wengué 3elemento(s) Madera - Sky Niessen



---

### Información General

Tipo de producto extendido	8573 WN
Código de producto	2CLA857300A2101
EAN	8427238138275
Descripción corta	Marco 3 elementos - Wengué 3elemento(s) Madera - Sky Niessen
Descripción larga	Medidas (alto x ancho): 86 x 228 mm.

---

### Installation

Instrucciones y manuales	2CLX850009A1001
--------------------------	-----------------

---

### Descargas Populares

Vídeo de marketing	9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
--------------------	------------------------------------

---

### Technical

Ficha técnica, información técnica	9AKK107046A0356
Número de bandas	3
Design Range	Sky Niessen

Tipo de fijación	Clamp
Orientación del montaje	Horizontal Vertical
Acabado de superficie	Untreated Matt
Material	Wood
Espacio para etiquetas	No
Color	Madera

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +35 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CLC857300A2101
Declaración REACH	9AKK108467A7464
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensiones

Ancho del product	228 mm
Alto del producto	86 mm
Largo del product	8.5 mm
Peso del product	0.107 kg

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
---------------------------------	-----------------------

## Clasificaciones

ETIM 8	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 9	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
Categoría RAEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
UNSPSC	39121704

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CLA810100A1001	Interruptor monopolar Off switch 1-pole with LED exchangeable	8101	1	piece
2CLA850100A1301	Tecla interruptor-conmutador- Plata None for Switch/push button, Single rocker Plateado - Sky Niessen	8501 PL	1	piece
2CLA810200A1001	Conmutador Two-way switch with LED exchangeable	8102	1	piece
2CLA811000A1001	Cruzamiento Intermediate switch with LED exchangeable	8110	1	piece
2CLA810400A1001	Pulsador 1 NO 0 NC 1 CO	8104	1	piece
2CLA850400A1301	Tecla pulsador timbre- Plata Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Plateado - Sky Niessen	8504 PL	1	piece
2CLA811100A1001	doble interruptor Series switch	8111	1	piece

2CLA851100A1301	Tecla doble interruptor-conmutador- Plata None for Switch/push button, Two-part rocker Plateado - Sky Niessen	8511 PL	1	piece
2CLA812200A1001	doble conmutador Alternating-/alternating switch	8122	1	piece
2CLA818800A1001	Base Schuko Protective contact (SCHUKO) No color - Platform 8100	8188	1	piece
2CLA858800A1301	Tapa base enchufe Schuko T.T. lateral- Plata Socket outlet Central cover plate Plateado - Sky Niessen	8588 PL	1	piece
2CLA811700A1001	Toma telefono 6 contactos For data connection housing 1gang No color	8117	1	piece
2CLA851700A1301	Tapa toma de teléfono / informática- Plata Data connection 1 gang Plateado - Sky Niessen	8517 PL	1	piece
2CLA815170A1001	Toma TV-R/SAT final End socket No color	8151.7	1	piece
2CLA855010A1301	Tapa toma TV-R/SAT- Plata SAT 2 gang Plateado - Sky Niessen	8550.1 PL	1	piece
2CLA811900A1001	Zumbador de tono regulable No color - Platform 8100	8119	1	piece
2CLA852900A1301	Tapa timbre/altavoz/zumbador- Plata Loudspeaker Central cover plate Plateado - Sky Niessen	8529 PL	1	piece
2CLA060250A1001	Base enchufe 25A para cocinas White - Various	6025	1	piece
2CLA850000A1301	Tapa ciega- Plata Blind plate None Plateado - Sky Niessen	8500 PL	1	piece
2CLA810450A1001	Pulsador c/piloto 1 NO 0 NC 1 CO	8104.5	1	piece
2CLA850440A1301	Tecla pulsador luz c/visor- Plata Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Plateado - Sky Niessen	8504.4 PL	1	piece
2CLA814410A1001	Interruptor para persianas	8144.1	1	piece
2CLA854400A1301	Tecla interruptor persianas- Plata for Venetian blind Two-part rocker Plateado - Sky Niessen	8544 PL	1	piece
2CLA814400A1001	Pulsador para persianas	8144	1	piece
2CLA201860A1001	Toma de datos RJ45 1 gang - Zenit	2018.6	1	piece
2CLA851810A1301	Tapa 1 conector con persiana- Plata Data connection 1 gang Plateado - Sky Niessen	8518.1 PL	1	piece
2CLA851820A1301	Tapa 2 conector con persiana- Plata Data connection 2 gang Plateado - Sky Niessen	8518.2 PL	1	piece
2CLA856020A1301	Tapa+boton regulador giratorio- Plata for Dimmer Turn button Plateado - Sky Niessen	8560.2 PL	1	piece
2CLA818500A1001	Toma Cargador USB doble 2x 750mA/5V Breakout cable with USB AA No color - Platform 8100	8185	1	piece
2CLA858500A1301	Cover USB - Cristal Champagnearger- Plata USB 1 gang(s) Plateado - Sky Niessen	8585 PL	1	piece
2CLA850100A1501	Tecla interruptor-conmutador - Negro Soft None for Switch/push button, Single rocker Negro - Sky Niessen	8501 NS	1	piece
2CLA850400A1501	Tecla pulsador timbre - Negro Soft Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Negro - Sky Niessen	8504 NS	1	piece
2CLA851100A1501	Tecla doble interruptor-conmutador - Negro Soft None for Switch/push button, Two-part rocker Negro - Sky Niessen	8511 NS	1	piece
2CLA858800A1501	Tapa base enchufe Schuko T.T. lateral - Negro Soft Socket outlet Central cover plate Negro - Sky Niessen	8588 NS	1	piece
2CLA851700A1501	Tapa toma de teléfono / informática - Negro Soft Data connection 1 gang Negro - Sky Niessen	8517 NS	1	piece
2CLA855010A1501	Tapa toma TV-R/SAT - Negro Soft SAT 2 gang Negro - Sky Niessen	8550.1 NS	1	piece
2CLA852900A1501	Tapa timbre/altavoz/zumbador - Negro Soft Loudspeaker Central cover plate Negro - Sky Niessen	8529 NS	1	piece
2CLA850000A1501	Tapa ciega - Negro Soft Blind plate None Negro - Sky Niessen	8500 NS	1	piece
2CLA850440A1501	Tecla pulsador luz c/visor - Negro Soft Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Negro - Sky Niessen	8504.4 NS	1	piece

2CLA854400A1501	Tecla interruptor persianas - Negro Soft for Venetian blind Two-part rocker Negro - Sky Niessen	8544 NS	1	piece
2CLA851810A1501	Tapa 1 conector con persiana - Negro Soft Data connection 1 gang Negro - Sky Niessen	8518.1 NS	1	piece
2CLA851820A1501	Tapa 2 conector con persiana - Negro Soft Data connection 2 gang Negro - Sky Niessen	8518.2 NS	1	piece
2CLA856020A1501	Tapa+boton regulador giratorio - Negro Soft for Dimmer Turn button Negro - Sky Niessen	8560.2 NS	1	piece
2CLA858500A1501	Tapa Cargador USB - Negro Soft USB 1 gang(s) Negro - Sky Niessen	8585 NS	1	piece

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Frames

