

PRODUCT-DETAILS

## 8574 FR

# Marco 4 elementos - Fresno 4elemento(s) Madera - Sky Niessen



### Información General

Tipo de producto extendido	8574 FR
Código de producto	2CLA857400A2001
EAN	8427238139029
Descripción corta	Marco 4 elementos - Fresno 4elemento(s) Madera - Sky Niessen
Descripción larga	Medidas (alto x ancho): 86 x 299 mm.

### Installation

Instrucciones y manuales	2CLX850009A1001
--------------------------	-----------------

### Descargas Populares

Vídeo de marketing	9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
--------------------	------------------------------------

### Technical

Ficha técnica, información técnica	9AKK107046A0356
------------------------------------	-----------------

Número de bandas	4
Design Range	Sky Niessen
Tipo de fijación	Clamp
Orientación del montaje	Horizontal Vertical
Acabado de superficie	Untreated Matt
Material	Wood
Espacio para etiquetas	No
Color	Madera

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +35 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CLC857400A2001
Declaración REACH	9AKK108467A7464
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensiones

Ancho del product	299 mm
Alto del producto	86 mm
Largo del product	8.5 mm
Peso del product	0.14 kg

## Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO)	2CL0857420
-------------------------------------	------------

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
---------------------------------	-----------------------

## Clasificaciones

ETIM 8	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 9	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
Categoría RAEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
UNSPSC	39121704

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
------------	-------------	------	----------	-----------------

2CLA810100A1001	Interruptor monopolar Off switch 1-pole with LED exchangeable	8101	1	piece
2CLA850100A1101	Tecla interruptor-conmutador - Blanco None for Switch/push button, Single rocker Blanco - Sky Niessen	8501 BL	1	piece
2CLA810200A1001	Conmutador Two-way switch with LED exchangeable	8102	1	piece
2CLA811000A1001	Cruzamiento Intermediate switch with LED exchangeable	8110	1	piece
2CLA810400A1001	Pulsador 1 NO 0 NC 1 CO	8104	1	piece
2CLA850400A1101	Tecla pulsador timbre - Blanco Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Blanco - Sky Niessen	8504 BL	1	piece
2CLA811100A1001	doble interruptor Series switch	8111	1	piece
2CLA851100A1101	Tecla doble interruptor-conmutador - Blanco None for Switch/push button, Two-part rocker Blanco - Sky Niessen	8511 BL	1	piece
2CLA812200A1001	doble conmutador Alternating-/alternating switch	8122	1	piece
2CLA818800A1001	Base Schuko Protective contact (SCHUKO) No color - Platform 8100	8188	1	piece
2CLA858800A1101	Tapa base enchufe Schuko T.T. lateral - Blanco Socket outlet Central cover plate Blanco - Sky Niessen	8588 BL	1	piece
2CLA811700A1001	Toma telefono 6 contactos For data connection housing 1gang No color	8117	1	piece
2CLA851700A1101	Tapa toma de teléfono / informática - Blanco Data connection 1 gang Blanco - Sky Niessen	8517 BL	1	piece
2CLA815170A1001	Toma TV-R/SAT final End socket No color	8151.7	1	piece
2CLA855010A1101	Tapa toma TV-R/SAT - Blanco SAT 2 gang Blanco - Sky Niessen	8550.1 BL	1	piece
2CLA811900A1001	Zumbador de tono regulable No color - Platform 8100	8119	1	piece
2CLA852900A1101	Tapa timbre/altavoz/zumbador - Blanco Loudspeaker Central cover plate Blanco - Sky Niessen	8529 BL	1	piece
2CLA060250A1001	Base enchufe 25A para cocinas White - Various	6025	1	piece
2CLA850000A1101	Tapa ciega - Blanco Blind plate None Blanco - Sky Niessen	8500 BL	1	piece
2CLA810450A1001	Pulsador c/piloto 1 NO 0 NC 1 CO	8104.5	1	piece
2CLA850440A1101	Tecla pulsador luz c/visor - Blanco Symbol "light" for Switch/push button, Single rocker Blanco - Sky Niessen	8504.4 BL	1	piece
2CLA814410A1001	Interruptor para persianas	8144.1	1	piece
2CLA854400A1101	Tecla interruptor persianas - Blanco for Venetian blind Two-part rocker Blanco - Sky Niessen	8544 BL	1	piece
2CLA814400A1001	Pulsador para persianas	8144	1	piece
2CLA201860A1001	Toma de datos RJ45 1 gang - Zenit	2018.6	1	piece
2CLA851810A1101	Tapa 1 conector con persiana - Blanco Data connection 1 gang Blanco - Sky Niessen	8518.1 BL	1	piece
2CLA851820A1101	Tapa 2 conector con persiana - Blanco Data connection 2 gang Blanco - Sky Niessen	8518.2 BL	1	piece
2CLA856020A1101	Tapa+boton regulador giratorio - Blanco for Dimmer Turn button Blanco - Sky Niessen	8560.2 BL	1	piece
2CLA818500A1001	Toma Cargador USB doble 2x 750mA/5V Breakout cable with USB AA No color - Platform 8100	8185	1	piece
2CLA858500A1101	Tapa Cargador USB - Blanco USB 1 gang(s) Blanco - Sky Niessen	8585 BL	1	piece

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Frames

