

PRODUCT-DETAILS

8504.3 OE

Rocker push button Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Gold - Sky Niessen



Informations générales

Extension du type de produit	8504.3 OE
Code de produit	2CLA850430A1201
EAN	8427238166223
Description courte	Rocker push button Symbol "bell" for Switch/push button, Single rocker Gold - Sky Niessen
Description longue	Color: Antique Gold. Rocker for push-buttons code: 8104, 8104.5 & 8104.9

Installation

Instructions et manuels	2CLX850009A1001
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Marketing Video	9AKK107045A8833 9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
-----------------	---

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions

Oui

Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 94.1 %
Matériau Durable constitutif des Emballages	Carton recyclé - 90.45 %

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108468A8667
---	-----------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	9AKK107046A0356
Application	Switch/push button
Design Range	Sky Niessen
Type of Fastening	Clamp
Finition de surface	Metallic Glossy
Matériau	Metal Stainless steel
Pictogramme	Symbol "bell"
Model Number	Single rocker
Couleur	Gold

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... +35 °C Storage -5 ... +50 °C
Indice de protection	IP20
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	0.054 m
Produit Hauteur Net	0.054 m
Produit Longueur Net	0.131 m
Poids net	0.038 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Classifications

ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 9	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
UNSPSC	39121704

Catégories

Produits basse tension → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Mechanical Controls

