

PRODUCT-DETAILS

8514 OE

Rocker switch for Switch/push button Hotel card Gold - Sky Niessen



Informations générales

Extension du type de produit	8514 OE
Code de produit	2CLA851400A1201
EAN	8427238166261
Description courte	Rocker switch for Switch/push button Hotel card Gold - Sky Niessen
Description longue	Color: Antique Gold. Cover plate for card switch code: 8114, 8114.1, 8114.2 & 8114.5

Installation

Instructions et manuels	2CLX850009A1001
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Marketing Video	9AKK107045A8833 9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
-----------------	---

Technique

Fiche produit, informations techniques	9AKK107046A0356
Application	Switch/push button
Design Range	Sky Niessen
Type of Fastening	Clamp
Finition de surface	Metallic Glossy
Matériau	Metal Stainless steel
Pictogramme	Symbol "key/door"
Model Number	Hotel card
Couleur	Gold
Application Function	Hospitality

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... +35 °C Storage -5 ... +50 °C
Indice de protection	IP20
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	0.054 m
Produit Hauteur Net	0.054 m
Produit Longueur Net	0.14 m
Poids net	0.05 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Classifications

ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 9	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
UNSPSC	39121704

Catégories

Produits basse tension → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Electronic Controls

