


PRODUCT-DETAILS

8101

Switch 1-way Off switch 1-pole with LED exchangeable



Informazioni generali

| | |
|----------------------|--|
| Tipo | 8101 |
| ID prodotto | 2CLA810100A1001 |
| EAN | 8427238016405 |
| Descrizione catalogo | Switch 1-way Off switch 1-pole with LED exchangeable |
| Descrizione | Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 10AX Screwless terminals Included: fixing claws Optional: locator LED lamp 6192 BL (230 Vac) Rocker code: 8501, 8501.2, 8501.3, 8501.4, 8601, 8601.3, 8401, 8401.2, 8401.3, 8401.4, 8201, 8201.2, 8201.3, 8201.4, 8201.9, 5501, 5501.2, 5501.3, 5501.4 & 5501.5 |

Installation

| | |
|----------------------|-----------------|
| Istruzioni e manuali | 2CLX810109A1001 |
|----------------------|-----------------|

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Scheda tecnica | 9AKK107046A0356 |
| Funzione | Function lighting: Orientation |
| Tensione nominale (U _r) | 250 V |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Corrente nominale (I _n) | 10 A |
| Corrente massima di commutazione | Fluorescent Lamps 10 |
| Number of Rocker Switches | 1 |
| Design Range | Platform 8100 Alba Sky Niessen |
| Wiring Configuration | Off switch 1-pole |
| Tipo di attuatore | Rocker/button |
| Tipo di connessione | Plug Clamp |
| Tipo di lampada | LED exchangeable |
| Tipo di montaggio | Flush Mounted |
| Type of Fastening | Screw |
| Label Space Provided | No |
| Illuminazione | Optional |
| Colore | No color |
| Number of Batteries | 0 |

Dati ambientali

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente | In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +50 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dichiarazione RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informazioni RoHS | 2CLC810100A1001 |
| REACH Declaration | 9AKK108467A7464 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensioni

| | |
|---------------------|----------|
| Larghezza prodotto | 0.149 m |
| Altezza prodotto | 0.078 m |
| Profondità prodotto | 0.225 m |
| Peso netto prodotto | 0.057 kg |

Ordinazione

| | |
|----------------------------------|------------|
| ID prodotto sostituito (VECCHIO) | 2CL0810100 |
|----------------------------------|------------|

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Dichiarazione di conformità - CE | 9AKK106713A1744 |
|----------------------------------|-----------------|

Classificazioni

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC001590 - Installation switch |
| ETIM 9 | EC001590 - Installation switch |
| Categoria RAEE | 5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 |

cm)

| | |
|------------------------|----------------------|
| CN8 | Business To Consumer |
| Tipo di oggetto design | 85365080 |
| UNSPSC | 39122226 |



Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|-----------|----------|-----------------|
| 2CLA857110A1101 | Frame 1gang White - Sky Niessen | 8571.1 BL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857210A1101 | Frame 2gang White - Sky Niessen | 8572.1 BL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857310A1101 | Frame 3gang White - Sky Niessen | 8573.1 BL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857410A1101 | Frame 4gang White - Sky Niessen | 8574.1 BL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A4101 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen | 8501 BB | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A1101 | Frame 1gang White - Sky Niessen | 8571 BL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A1101 | Frame 2gang White - Sky Niessen | 8572 BL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A1101 | Frame 3gang White - Sky Niessen | 8573 BL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A1101 | Frame 4gang White - Sky Niessen | 8574 BL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A1301 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Silver - Sky Niessen | 8501 PL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A1301 | Frame 1gang Silver - Sky Niessen | 8571 PL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A1301 | Frame 2gang Silver - Sky Niessen | 8572 PL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A1301 | Frame 3gang Silver - Sky Niessen | 8573 PL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A1301 | Frame 4gang Silver - Sky Niessen | 8574 PL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A6201 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Dune - Sky Niessen | 8501 DN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A6201 | Frame 1gang Dune - Sky Niessen | 8571 DN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A6201 | Frame 2gang Dune - Sky Niessen | 8572 DN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A6201 | Frame 3gang Dune - Sky Niessen | 8573 DN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A6201 | Frame 4gang Dune - Sky Niessen | 8574 DN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A6301 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Taupe - Sky Niessen | 8501 TP | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A6301 | Frame 1gang Taupe - Sky Niessen | 8571 TP | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A6301 | Frame 2gang Taupe - Sky Niessen | 8572 TP | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A6301 | Frame 3gang Taupe - Sky Niessen | 8573 TP | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A6301 | Frame 4gang Taupe - Sky Niessen | 8574 TP | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A1901 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Green - Sky Niessen | 8501 CM | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A1901 | Frame 1gang Green - Sky Niessen | 8571 CM | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A1901 | Frame 2gang Green - Sky Niessen | 8572 CM | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A1901 | Frame 3gang Green - Sky Niessen | 8573 CM | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A1901 | Frame 4gang Green - Sky Niessen | 8574 CM | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A1501 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Black - Sky Niessen | 8501 NS | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A1501 | Frame 1gang Black - Sky Niessen | 8571 NS | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A1501 | Frame 2gang Black - Sky Niessen | 8572 NS | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A1501 | Frame 3gang Black - Sky Niessen | 8573 NS | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A1501 | Frame 4gang Black - Sky Niessen | 8574 NS | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A1401 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Stainless steel - Sky Niessen | 8501 AI | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A1401 | Frame 1gang Stainless steel - Sky Niessen | 8571 AI | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A1401 | Frame 2gang Stainless steel - Sky Niessen | 8572 AI | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A1401 | Frame 3gang Stainless steel - Sky Niessen | 8573 AI | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A1401 | Frame 4gang Stainless steel - Sky Niessen | 8574 AI | 1 | pezzo (i) |

| | | | | |
|-----------------|---|---------|---|-----------|
| 2CLA850100A1201 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Gold - Sky Niessen | 8501 OE | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A1201 | Frame 1gang Gold - Sky Niessen | 8571 OE | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A1201 | Frame 2gang Gold - Sky Niessen | 8572 OE | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A1201 | Frame 3gang Gold - Sky Niessen | 8573 OE | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A1201 | Frame 4gang Gold - Sky Niessen | 8574 OE | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A2101 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen | 8501 CB | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A3001 | Frame 1gang White - Sky Niessen | 8571 CB | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A3001 | Frame 2gang White - Sky Niessen | 8572 CB | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A3001 | Frame 3gang White - Sky Niessen | 8573 CB | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A3001 | Frame 4gang White - Sky Niessen | 8574 CB | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A2501 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Black - Sky Niessen | 8501 CN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A3101 | Frame 1gang Black - Sky Niessen | 8571 CN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A3101 | Frame 2gang Black - Sky Niessen | 8572 CN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A3101 | Frame 3gang Black - Sky Niessen | 8573 CN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A3101 | Frame 4gang Black - Sky Niessen | 8574 CN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA850100A1101 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker White - Sky Niessen | 8501 BL | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A2001 | Frame 1gang Wood - Sky Niessen | 8571 FR | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A2001 | Frame 2gang Wood - Sky Niessen | 8572 FR | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A2001 | Frame 3gang Wood - Sky Niessen | 8573 FR | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A2001 | Frame 4gang Wood - Sky Niessen | 8574 FR | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857100A2101 | Frame 1gang Wood - Sky Niessen | 8571 WN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857200A2101 | Frame 2gang Wood - Sky Niessen | 8572 WN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857300A2101 | Frame 3gang Wood - Sky Niessen | 8573 WN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA857400A2101 | Frame 4gang Wood - Sky Niessen | 8574 WN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA860100A1401 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Chrome - Skymoon | 8601 CR | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA867100A4001 | Frame 1gang Stainless steel - Skymoon | 8671 OX | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA867200A4001 | Frame 2gang Stainless steel - Skymoon | 8672 OX | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA867300A4001 | Frame 3gang Stainless steel - Skymoon | 8673 OX | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA860100A1501 | Rocker switch None for Switch/push button, Single rocker Black - Skymoon | 8601 CN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA867100A3101 | Frame 1gang Black - Skymoon | 8671 CN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA867200A3101 | Frame 2gang Black - Skymoon | 8672 CN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA867300A3101 | Frame 3gang Black - Skymoon | 8673 CN | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA867100A3001 | Frame 1gang White - Skymoon | 8671 CB | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA867200A3001 | Frame 2gang White - Skymoon | 8672 CB | 1 | pezzo (i) |
| 2CLA867300A3001 | Frame 3gang White - Skymoon | 8673 CB | 1 | pezzo (i) |

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Mechanical Inserts



360