
PRODUCT-DETAILS

8544 NS

Rocker blind switch for Venetian blind Two-part rocker Black - Sky Niessen



Informazioni generali

Tipo	8544 NS
ID prodotto	2CLA854400A1501
EAN	8427238136059
Descrizione catalogo	Rocker blind switch for Venetian blind Two-part rocker Black - Sky Niessen
Descrizione	Color: Soft Black Rocker for blind switch/push-button code: 8144 & 8144.1

Installation

Istruzioni e manuali	2CLX850009A1001
----------------------	-----------------

Download Piu' Usati

Marketing Video	9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
-----------------	------------------------------------

Dati tecnici

Scheda tecnica	9AKK107046A0356
----------------	-----------------

Applicazione	Venetian blind
Design Range	Sky Niessen
Type of Fastening	Clamp
Finitura superficie	Decor Matt
Materiale	Plastic Thermoplastic
Legend	Symbol "arrows"
Model Number	Two-part rocker
Colore	Black
Application Function	Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5 ... +35 °C In magazzino -5 ... +35 °C
Grado di protezione	IP20
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informazioni RoHS	2CLC854400A1501
REACH Declaration	9AKK108467A7464
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensioni

Larghezza prodotto	0.126 m
Altezza prodotto	0.071 m
Profondità prodotto	0.14 m
Peso netto prodotto	0.025 kg

Ordinazione

ID prodotto sostituito (VECCHIO)	2CL0854405
-------------------------------------	------------

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
-------------------------------------	-----------------------

Classificazioni

ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 9	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Categoria RAEE	Prodotto non in ambito RAEE
Tipo di oggetto design	85389099
UNSPSC	39121704

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CLA814410A1001	Blind switch		8144.1	1 pezzo (i)
2CLA857110A1101	Frame 1gang White - Sky Niessen	8571.1 BL	1	pezzo (i)
2CLA857210A1101	Frame 2gang White - Sky Niessen	8572.1 BL	1	pezzo (i)
2CLA857310A1101	Frame 3gang White - Sky Niessen	8573.1 BL	1	pezzo (i)
2CLA857410A1101	Frame 4gang White - Sky Niessen	8574.1 BL	1	pezzo (i)
2CLA814400A1001	Push button		8144	1 pezzo (i)
2CLA857100A1101	Frame 1gang White - Sky Niessen	8571 BL	1	pezzo (i)
2CLA857200A1101	Frame 2gang White - Sky Niessen	8572 BL	1	pezzo (i)
2CLA857300A1101	Frame 3gang White - Sky Niessen	8573 BL	1	pezzo (i)
2CLA857400A1101	Frame 4gang White - Sky Niessen	8574 BL	1	pezzo (i)
2CLA857100A6201	Frame 1gang Dune - Sky Niessen	8571 DN	1	pezzo (i)
2CLA857200A6201	Frame 2gang Dune - Sky Niessen	8572 DN	1	pezzo (i)
2CLA857300A6201	Frame 3gang Dune - Sky Niessen	8573 DN	1	pezzo (i)
2CLA857400A6201	Frame 4gang Dune - Sky Niessen	8574 DN	1	pezzo (i)
2CLA857100A1301	Frame 1gang Silver - Sky Niessen	8571 PL	1	pezzo (i)
2CLA857200A1301	Frame 2gang Silver - Sky Niessen	8572 PL	1	pezzo (i)
2CLA857300A1301	Frame 3gang Silver - Sky Niessen	8573 PL	1	pezzo (i)
2CLA857400A1301	Frame 4gang Silver - Sky Niessen	8574 PL	1	pezzo (i)
2CLA857100A6301	Frame 1gang Taupe - Sky Niessen	8571 TP	1	pezzo (i)
2CLA857200A6301	Frame 2gang Taupe - Sky Niessen	8572 TP	1	pezzo (i)
2CLA857300A6301	Frame 3gang Taupe - Sky Niessen	8573 TP	1	pezzo (i)
2CLA857400A6301	Frame 4gang Taupe - Sky Niessen	8574 TP	1	pezzo (i)
2CLA857100A1901	Frame 1gang Green - Sky Niessen	8571 CM	1	pezzo (i)
2CLA857200A1901	Frame 2gang Green - Sky Niessen	8572 CM	1	pezzo (i)
2CLA857300A1901	Frame 3gang Green - Sky Niessen	8573 CM	1	pezzo (i)
2CLA857400A1901	Frame 4gang Green - Sky Niessen	8574 CM	1	pezzo (i)
2CLA857100A1501	Frame 1gang Black - Sky Niessen	8571 NS	1	pezzo (i)
2CLA857200A1501	Frame 2gang Black - Sky Niessen	8572 NS	1	pezzo (i)
2CLA857300A1501	Frame 3gang Black - Sky Niessen	8573 NS	1	pezzo (i)
2CLA857400A1501	Frame 4gang Black - Sky Niessen	8574 NS	1	pezzo (i)
2CLA857100A1201	Frame 1gang Gold - Sky Niessen	8571 OE	1	pezzo (i)
2CLA857200A1201	Frame 2gang Gold - Sky Niessen	8572 OE	1	pezzo (i)
2CLA857300A1201	Frame 3gang Gold - Sky Niessen	8573 OE	1	pezzo (i)
2CLA857400A1201	Frame 4gang Gold - Sky Niessen	8574 OE	1	pezzo (i)
2CLA857100A3101	Frame 1gang Black - Sky Niessen	8571 CN	1	pezzo (i)
2CLA857200A3101	Frame 2gang Black - Sky Niessen	8572 CN	1	pezzo (i)
2CLA857300A3101	Frame 3gang Black - Sky Niessen	8573 CN	1	pezzo (i)
2CLA857400A3101	Frame 4gang Black - Sky Niessen	8574 CN	1	pezzo (i)
2CLA857100A2101	Frame 1gang Wood - Sky Niessen	8571 WN	1	pezzo (i)
2CLA857200A2101	Frame 2gang Wood - Sky Niessen	8572 WN	1	pezzo (i)
2CLA857300A2101	Frame 3gang Wood - Sky Niessen	8573 WN	1	pezzo (i)
2CLA857400A2101	Frame 4gang Wood - Sky Niessen	8574 WN	1	pezzo (i)
2CLA857100A1401	Frame 1gang Stainless steel - Sky Niessen	8571 AI	1	pezzo (i)
2CLA857200A1401	Frame 2gang Stainless steel - Sky Niessen	8572 AI	1	pezzo (i)
2CLA857300A1401	Frame 3gang Stainless steel - Sky Niessen	8573 AI	1	pezzo (i)
2CLA857400A1401	Frame 4gang Stainless steel - Sky Niessen	8574 AI	1	pezzo (i)
2CLA857100A3001	Frame 1gang White - Sky Niessen	8571 CB	1	pezzo (i)
2CLA857200A3001	Frame 2gang White - Sky Niessen	8572 CB	1	pezzo (i)
2CLA857300A3001	Frame 3gang White - Sky Niessen	8573 CB	1	pezzo (i)
2CLA857400A3001	Frame 4gang White - Sky Niessen	8574 CB	1	pezzo (i)
2CLA857100A2001	Frame 1gang Wood - Sky Niessen	8571 FR	1	pezzo (i)
2CLA857200A2001	Frame 2gang Wood - Sky Niessen	8572 FR	1	pezzo (i)

2CLA857300A2001	Frame 3gang Wood - Sky Niessen	8573 FR	1	pezzo (i)
2CLA857400A2001	Frame 4gang Wood - Sky Niessen	8574 FR	1	pezzo (i)

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Electronic Controls



ABB