
PRODUCT-DETAILS

8514 OE

Rocker switch for Switch/push button Hotel card Gold - Sky Niessen



Informações gerais

Tipo de produto alargado	8514 OE
ID do produto	2CLA851400A1201
EAN	8427238166261
Descrição do catálogo	Rocker switch for Switch/push button Hotel card Gold - Sky Niessen
Descrição longa	Color: Antique Gold. Cover plate for card switch code: 8114, 8114.1, 8114.2 & 8114.5

Installation

Instruções e Manuais	2CLX850009A1001
----------------------	-----------------

Popular Downloads

Marketing Video	9AKK107045A8833 9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
-----------------	---

Technical

Ficha de dados,	9AKK107046A0356
-----------------	-----------------

informação técnica

Aplicação	Switch/push button
Design Range	Sky Niessen
Type of Fastening	Clamp
Acabamento de superfície	Metallic Glossy
Material	Metal Stainless steel
Legend	Symbol "key/door"
Model Number	Hotel card
Color	Gold
Application Function	Hospitality

Environmental

Temperatura do ar ambiente	Operation -5 ... +35 °C Storage -5 ... +50 °C
Grau de proteção	IP20
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Largura Líquida do Produto	0.054 m
Altura Líquida do Produto	0.054 m
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	0.14 m
Peso Líquido do Produto	0.05 kg

Certificates and Declarations

Declaração de conformidade -CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Classifications

ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 9	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Categoria REEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
UNSPSC	39121704

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Electronic Controls

