

PRODUCT-DETAILS

8534 OE

Cover breaker for Switch/push button Central cover plate Gold - Sky Niessen



Informações gerais

Tipo de produto alargado	8534 OE
ID do produto	2CLA853400A1201
EAN	8427238166360
Descrição do catálogo	Cover breaker for Switch/push button Central cover plate Gold - Sky Niessen
Descrição longa	Color: Antique Gold. Cover plate for circuit breaker & RCD code: 8134.1, 8134.2 & 8134.3.

Installation

Instruções e Manuais	2CLX850009A1001
----------------------	-----------------

Popular Downloads

Marketing Video	9AKK107045A8833 9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
-----------------	---

Technical

Ficha de dados, informação técnica	9AKK107046A0356
Aplicação	Switch/push button

Design Range	Sky Niessen
Type of Fastening	Clamp
Acabamento de superfície	Metallic Glossy
Material	Metal Stainless steel
Legend	Various symbols
Model Number	Central cover plate
Color	Gold
Application Function	Electrical Load and Light Control

Environmental

Temperatura do ar ambiente	Operation -5 ... +35 °C Storage -5 ... +50 °C
Grau de proteção	IP20
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Largura Líquida do Produto	0.054 m
Altura Líquida do Produto	0.054 m
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	0.073 m
Peso Líquido do Produto	0.059 kg

Certificates and Declarations

Declaração de conformidade -CE	No declaration needed
--------------------------------	-----------------------

Classifications

ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 9	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Categoria REEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
UNSPSC	39121704

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Electronic Controls

