

Braking resistance, 240 Ohm, 285W

Тип **DE4-BR1-240-285**
№ для зак. **219492**
Каталог № **-**


Программа поставок

Применяемое для	DF51 DV51 DF6 DV6
-----------------	----------------------------

Технические характеристики согласно ETIM 4.0

Type of accessory	Braking resistance
-------------------	--------------------

Размеры



Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA8240-1725 Тормозное сопротивление, резистор высокой мощности	
AWA8240-1725 Тормозное сопротивление, резистор высокой мощности	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17250406.pdf
AWB8230-1540 Векторные частотные преобразователи	
AWB8230-1540 Vektor-Frequenzumrichter - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1540d.pdf
AWB8230-1540 Vector Frequency Inverters - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1540g.pdf

AWB8230-1580 Краткая инструкция к векторным частотным преобразователям

AWB8230-1580 Kurzanleitung Vektor-Frequenzumrichter - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1580d.pdf

AWB8230-1580 Vector Frequency Inverter Training Guide - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1580g.pdf

AWB8230-1541 Преобразователи частоты

AWB8230-1541 Frequenzumrichter - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1541d.pdf

AWB8230-1541 Frequency inverters - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1541g.pdf

AWB8230-1579 Краткая инструкция к преобразователям частоты

AWB8230-1579 Kurzanleitung Frequenzumrichter - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1579d.pdf

AWB8230-1579 Frequency Inverter Training Guide - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1579g.pdf

AWB8230-1415 Векторные частотные преобразователи

AWB8230-1415 Vektor-Frequenzumrichter - Deutsch ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1415d.pdf

AWB8230-1415 Vector Frequency Inverters - English ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1415g.pdf

AWB8230-1415 Convertitore di frequenza vettoriale - italiano ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1415i.pdf